TF 831 / 861

Bedienungshandbuch





This small manual works on the same principle as your new fax machine: It should not cause you problems but make your life easier.

To start with, learn what is needed to enable you to operate your TOSHIBA TF 831/861 successfully.

Every additional minute you invest later in "fine adjustment" will repeatedly prove worthwhile in terms of operating convenience and saving time.

Features and specifications of the respective models are those of the model distributed in the prevailing countries of the respective language.

Design, features and specifications are subject to change in accordance with local regulations, and subject to change without notice.

Copyright by TOSHIBA EUROPE Copying even in parts is not allowed.



Dieses Handbuch ist nach dem gleichen Prinzip wie Ihr neues Telefax aufgebaut und soll Ihnen als Nachschlagewerk die Handhabung erleichtern. Lernen Sie also zuerst nur, was Sie unbedingt wissen und tun müssen um Ihr TOSHIBA FAX TF 831/ 861 erfolgreich in Betrieb zu nehmen.

Jede zusätzliche Minute, die Sie später in "Feineinstellungen" investieren, wird sich Tag für Tag neu auszahlen: in erhöhtem Bedienungskomfort und Zeitgewinn. Bestimmte Leistungsmerkmale und Daten können in einigen Ländern voneinander abweichen! Änderungen bei Design und technischen Daten ohne Vorankündigungen vorbehalten.

Copyright by TOSHIBA EUROPE Kopieren auch auszugsweise ist nicht gestattet.



Deze handleiding werkt op dezelfde basis als uw nieuwe telefax: Handig, compleet en vriendelijk.

Lees, om mee te beginnen, eerst alle punten door, zodat u uw TOSHIBA FAX TF 831/861 succesvol kunt bedienen.

Kijk later in detail hoe u gebruik kunt maken van de "fijn afstellingen" welke tijdbesparend voor u werken en toch zeer gebruiksvriendelijk zijn. De specificaties, funkties en mogelijkheden van deze fax kunnen afwijken, al naar gelang het land waarin deze machine is aangeschaft. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright TOSHIBA EUROPE Kopiëren, ook gedeeltes, is niet toegestaan.



Ce manuel est conçu selon le même principe que votre télécopieur et vous servira d'ouvrage de référence pour vous en faciliter l'utilisation.

Apprenez donc tout d'abord ce qu'il vous faut absolument savoir et faire pour utiliser avec succès votre télécopieur TOSHIBA TF 831/861.

Chaque minute supplémentaire que vous consacrerez aux "réglages de précision" vous servira chaque jour, l'utilisation sera plus confortable et le gain de temps considérable. Les caractéristiques et les messages des modèles présentés sont ceux en vigueur dans chaque pays en fonction de sa législation et de sa langue. La conception, les caractéristiques et les spécifications peuvent être soumises à des adaptations conformément aux règlementations nationales et peuvent être modifiées sans avis préalable.

Copyright by TOSHIBA EUROPE Aucune copie, même partielle, n'est autorisée.




Questo manuale è concepito con lo stesso principo del vostro nuovo fax: dare all'utente il minor numero di problemi possible e rendervi la vita piu'facile. Per cominciare, saranno illustrate le operazioni necessarie per operare ed utilizzare con successo il TF 831/861 TOSHIBA.

Ogni minuto in più che dedicherete ai capitoli successivi, relativi ad una migliore regolazione dell'apparecchio lo riguadagnerete, nel vostro uso quotidiano, in termini di facilità d'uso e rispamio tempo.

Prestazioni e specifiche dei rispettivi modelli distribuiti nelle nazioni prevalenti delle rispettive lingue.

Il design, le caratteristiche e la specifiche sono suscettibili di eventuali modifiche senza preavviso, in conformità alle normative vigenti.

Copyright by TOSHIBA EUROPE Non permessa la copia anche parziale.



Ihr Fax stellt sich vor

- Ausgabeverlängerung
- B Vorlagen-Ausgabe
- C Bedienfeld
- Empfangspapier-Ablage
- Empfangspapier-Kassette

- F Empfangspapier-Kassette (Zubehör)
- G Empfangspapier-Kassette (Zubehör)
- H Seitliche Abdeckung
- Entriegelung für obere Abdeckung
- J Verlängerung der Vorlagenstütze

- Telefonanschlüsse
- Vorlagenstütze
- Bedienfeld-Entriegelung
- Vorlagenführungen

1 Display

Die Anzeige informiert Sie über den Zustand des Telefax. Hier werden alle nötigen Hinweise angezeigt.

7 Störungslampen

Wenn Ihr Faxgerät eine Funktionsstörung hat, wird die Lampe unter dem entsprechenden Symbol aufleuchten.



Papierstau: Signalisiert, daß ein Dokumenten- oder Empfangspapierstau vorliegt. (siehe Seite 115/116)



Papiermangel: Signalisiert, daß Empfangspapier nachgefüllt werden muß. (siehe Seite 8)



Tonermangel: Signalisiert, daß der Toner bald aufgefüllt werden muß. (siehe Seite 6)



Trommellaufzeit: Signalisiert, daß die Druck-Einheit bald ausgetauscht werden muß. (siehe Seite 5)



Alarm-Lampe: Signalisiert eine Betriebsstörung, welche nicht eindeutig identifizierbar ist. Rufen sie in diesem Fall das Service-Personal.

Menü-Tasten

Mit diesen Tasten rufen Sie das Menü auf bzw. wählen einen gewünschten Menüpunkt an.

Ton-Taste (▼)

Diese Taste schaltet bei eingestellter Impulswahl (siehe Seite 14) das Wahlverfahren temporär auf Tonwahl um.

4 Zehnertastatur

Hier geben Sie Rufnummern ein oder wählen Zeichen aus.

5 Mithören

Bei Druck auf diese Taste schaltet das Faxgerät an die Leitung und der Lautsprecher zum Mithören des Verbindungsaufbaues wird eingeschaltet. Die anschließende Faxverbindung wird direkt abgewickelt, d. h. ohne Jobverwaltung über den Speicher.

6 Neuwahl / Pause

Leitet die Wahlwiederholung ein / fügt eine Wahlpause ein.

7 Schnellwahl

Drücken Sie diese Taste, um eine gespeicherte Kurzwahl, einen Namen oder eine Gruppe auszuwählen.

Q Line 1 Lampe

Signalisiert eine Übertragung auf der Leitung 1.

Q Line 2 Lampe

Signalisiert eine Übertragung auf der Leitung 2. (Die 2. Leitung ist optional.)

10 PC COMM Lampe

Durch Blinken wird eine Datenübertragung vom PC zur Schnittstelle angezeigt. (Die PC-Schnittstelle ist optional.)

1 1 Zielwahlklappe für Zielwahltasten 36-69 und Funktions-Tasten.

12 Zielwahltasten

Versendet Faxe mit einem Knopfdruck.

13 Job Status-Taste

Hier können Sie den Status der einzelnen Jobs abfragen.

14 Job Löschen-Taste

Benutzen Sie diese Taste, wenn Sie einen gespeicherten oder anliegenden Job löschen wollen.

15 Gruppe-Taste

Stellt eine einmalige Gruppe aus Kurzwahlen, Zielwahlen und freien Rufnummern zusammen. Verfügbar sowohl für Gruppenwahlen, als auch für Gruppenabrufe.

16 Auflösung-Taste, mit Statuslampen

Wählen Sie hier die Auflösung für den aktuellen Fax-Vorgang. Die Statuslampen stellen den gewählten Modus dar. Leuchtet keine Statuslampe auf, ist die STD-Auflösung eingestellt.

17 Kopie-/ Journal-Taste

Bei eingelegter Vorlage können Kopien hergestellt werden. Liegt keine Vorlage an, fordern Sie über diese Taste das Sende-/ Empfangsjournal an.

18 Sendebericht-Taste

Über diese Taste können Sie die Ausgabekriterien des Sendeberichtes beeinflussen.

19 Eingabe-Taste

Aktiviert angewählte Menüpunkte und schließt Eingaben ab.

20 Stop-Taste

Löscht Fehlermeldungen und bricht Menü-Eingaben ab.

21 Start-Taste

Aktiviert Senden, Empfangen (bei abgehobenem Telefonhörer) und angewählte Menüpunkte.

(D)

2

Ihr Fax stellt sich vor

TOSHIBA TF 831/861

Inhaltsverzeichnis

Vorbereitung		Auflösung einstellen	44	Weitere Einstellungen	
3		Kontrast einstellen	45	3	
Auspacken	4	Sende-Optionen, ECM ein/aus	46	Zeitversetzter Fax-Auftrag	. 89
Transportsicherungen entfernen:	5	Sende-Optionen, Anzahl der Seiten	47	Sendekopfposition einstellen	. 90
Die Druckereinheit einsetzen	5	Sende-Optionen, geschütztes Senden	48	Empfangsfußzeile (RTI)	. 9
Toner einsetzen oder wechseln	6	Sende-Optionen, reduzierte		Wahlwiederholung	92
Anschluß an das Telefonnetz	7	Geschwindigkeit	49	Klingellautstärke einstellen	. 93
Empfangspapier einlegen:	8	Sende-Optionen, Deckblatt versenden		Sparschaltung (stand by)	
Empfangspapierausgabe montieren:		Sende-Optionen, Sendestempel		Kostenstellen-Verwaltung	
Speicherkarte(n) einsetzen		(wenn eingebaut)	51	Abteilungscode	
		Langwahl		Abteilungscode verändern / löschen	
Installation		Wahlwiederholung	53	Abteilungscode abschalten	
motanation.		Neusendung (bei Job halten)	54	Deckblatt	
Das Menü-System	10	Löschen eines gehaltenen Jobs		Job halten	100
Eingabe des Benutzernamens		(bei Job halten)	55	Job-Status abfragen	101
Eingabe der Absender-Kennung		Sendung löschen		Leitung 2 Modus (Option)	
Einstellen des Wahlverfahrens		Ç		Grundeinstellung, Vorlagenlänge	
Anschluß an Hauptanschluß/Neben-		Abrufen (Pollen)		Grundeinstellung, Sendespeicher	
stellenanlagen	15	Abraich (Folich)		Grundeinstellung, Auflösung und Kontrast	
Sprache einstellen		Abruf reservieren	57	Grundeinstellung, ECM (Fehlerkorrektur) .	
Datum und Uhrzeit einstellen		Abrufschutz		Grundeinstellung, geschütztes Senden	
		Abruf reservieren, permanent	- 00	Grundeinstellung, Sendestempel (Option)	
Empfang von Dokument	en	(allgemeine Infobox)	59	Grundeinstellung,	
Limplang von Dokument	CII	Abruf reservieren, Anfügen von		Superfein-Empfang (nur TF 861)	106
Empfangsbereitschaft einstellen	18	Dokumenten	60	Zusätzliche Papierkassetten (Option)	
Automatischer Empfang		Löschen der Abrufreservierung		Zudatziiono i apionadootton (option)	
Manueller Empfang		Einzelabruf		Störungsbeseitigung	
Empfangsverkleinerung		Mehrfachabruf		Stordingsbesettigung	
Speicherempfang		Löschen eines Abrufes		Diagnoseprogramme	108
Vertraulicher Empfang		Ständiger Abruf		Fehlermeldungen im Display	
Aktivieren und deaktivieren von		Richtungsumkehr		Fehlercodes im Sendebericht und Journal	
Vertraulicher Empfang	24			Sendestörungen	
Folgerichtiger Ausdruck		Rufnummern speichern		Empfangsstörungen	
Mehrfach-Ausdruck		numummem speichem		Abtastung reinigen	
Empfang löschen		Kurzwahlspeicher	70	Dokumentstau	
Empfangsschutz		Kurzwahl-Optionen		Gestautes Empfangspapier entfernen	
Kopie		Kurznummer ändern		Stempelfarbe nachfüllen	
Kopienverkleinerung		Kurznummer löschen		Fernwartung (COMLINE)	
g	00	Zielwahltasten		Nebenstellenanschluß	
Versenden von Dokumei	ntan	Zielwahltasten löschen			
versenden von bokumer	ILCII	Gruppen definieren		Sicherheitsdaten	
Papierformat der Vorlagen	31	Gruppen ändern		Sichemensdaten	
Automatisches Faxen		Gruppen löschen		Sicherheitsdaten	118
Senden aus dem Speicher		Старрот осология			
Ökonomische Jobverwaltung		Listenausdrucke		Index	
Wichtige Sendung		Listeriausurucke		IIIUGA	
Senden ohne Speicher (direkt senden)		Programmauswahl-Liste	82	Index	119
Faxen mit Kurzwahl		Sendeberichte			
Faxen mit Zielwahl		Sende- / Empfangsjournal			
Faxen mit Telefonbuchfunktion		Reservierungsliste			
Einmaliges Rundsenden		Funktionsliste			
Gespeichertes Rundsenden		Rufnummernlisten			
Mithören beim Faxen (direkt)		Abteilungsliste			
Mithören beim Faxen (Job)		Netzfehlerbericht			

TF 831/861 TOSHIBAA Inhaltsverzeichnis

3 D

Auspacken

Prüfen Sie gleich beim Auspacken, ob Sie alle hier abgebildeten Teile vollständig und unversehrt erhalten haben.

1. Faxgerät



2. Bedienungsanleitung



Anschlußkabel



4. Druckereinheit mit Tonerkartusche



5. Heizungsreiniger



6. Empfangspapierausgabe



7. Papierformathinweis



8. Ozonfilter



Der richtige Standort

für Ihr Telefax ist schnell gefunden:

In der Nähe einer

• 230-Volt-Steckdose*

nicht zu weit entfernt von einem

• Telefaxanschluß, am besten mit eigener Fax-Leitung.

Für den Fall, daß Sie Ihr Telefax für längere Zeit ausschalten möchten, unterbrechen Sie bitte die Stromversorgung, indem Sie das Netzkabel aus dem Gerät oder der Steckdose ziehen. An der Stromleitung sollten keine weiteren Geräte mit hoher Leistungsaufnahme (wie z. B. Fotokopierer) oder Geräte, die Störstrahlungen aussenden, wie z. B. Radio, Computer, Funkgeräte, angeschlossen sein.

Betriebsspannung

Den Netzanschluß finden Sie rechts an der Rückseite des Gerätes. Der EIN/AUS-Schalter befindet sich über der Netz-Buchse.

Bitte schützen Sie Ihr Gerät vor . . .



Vibration

direktem Sonnenlicht

Staub


Feuchtigkeit

Hitze


D 4 Vorbereitung TOSHIBA TF 831/861

Transportsicherungen entfernen:


 Drücken Sie auf die Entriegelungstaste und klappen das Gehäuse Ihres Faxgerätes auf.



 Entfernen Sie die drei Kreuzschlitzschrauben, die die Lasereinheit sichern.



- Schrauben Sie diese Schrauben in die drei Reserve-Löcher.
- Nehmen Sie die die restlichen Papier- und Kunststoffsicherungen heraus.



Die Druckereinheit einsetzen

Bei einem eventuellen Transport oder Verschieben des Gerätes müssen Toner- und Drucker- einheit entfernt werden.

Um Transportschäden vorzubeugen, wird die hochwertige Druckereinheit Ihres neuen Telefax von einer Spezialverpackung zusätzlich geschützt geliefert. Befolgen Sie bitte auch die beiliegenden Hinweise.


Die obere Geräteabdeckung


mit einem Druck auf die Entriegelungstaste öffnen.



Die Druckereinheit einsetzen . . .

Mit ihren Stiften wird die Druckereinheit in die seitlichen Führungsrillen eingesetzt und dann mit leichtem Druck nach unten in ihre exakte Position gebracht.





TF 831/861 TOSHIBA Vorbereitung 5



Toner einsetzen oder wechseln

Bei der Neuinstallation und später, bei der Meldung TONER NACHFÜLLEN oder TONER-MANGEL, muß in Ihr Telefax eine neue Tonerkartusche eingesetzt werden. Wechseln Sie gleichzeitig immer auch den Heizungsreiniger aus.


Beim Tonerwechsel:

Die grüne Klammer entriegeln und die Kartusche wie im Bild gezeigt in Pfeilrichtung aus ihrer Halterung ziehen.

Bei Erstinstallation:


Die mitgelieferte Tonerkartusche auspacken.

Berühren Sie keine empfindlichen Teile im Druckersystem.




Die neue Kartusche

in Peilrichtung einsetzen und nach vorn schieben.




erst schütteln,




Jetzt: Die Versiegelung abziehen

Fassen Sie die Schutzfolie so an, daß Sie nicht mit Tonerresten in Berührung kommt.



Mit einem Klick

wird die Kartuschenbefestigung verriegelt.




Den Heizungs-Reiniger wechseln

oder (bei Neuinstallation) einsetzen: Ziehen Sie ggf. das gebrauchte Reinigungsband nach oben ab. Beim Einlegen des neuen Reinigers achten Sie darauf, daß die weiße Filzseite nach unten zeigt.



Gerätes.

Berühren Sie keine Teile im Inneren des Gerätes, außer den hier beschriebenen. Die Heizungsabdeckung kann sehr heiß sein - selbst nach Ausschalten des



Vorbereitung

Jetzt:

Die Abdeckung schließen

bis sie fest einrastet.




Werfen Sie alte Kartuschen niemals ins offene Feuer und benutzen Sie die Verpackungen der ausgetauschten

Teile zur sachgemäßen Beseitigung als anorganischer Abfall.


Vorsichtsmaßnahmen,

falls Sie mit Toner in Berührung gekommen sein sollten:

- Hände mit kaltem Wasser und Seife gründlich reinigen.
- Augen mit viel Wasser ausspülen.
- Falls Sie Toner eingeatmet haben, im Freien tief durchatmen.
- Toner im Mund mit viel Wasser ausspülen.
- In Notfällen einen Arzt rufen.




Er wird, wie Sie sehen, unterhalb der Abdekkung in seine Halterung geschoben. Dabei bitte nur an den Bändern anfassen, damit das Filtergewebe nicht verstopft wird.










Anschluß an das Telefonnetz

Telefonanschluß

Verbinden Sie ihr Telefax (LINE-Buchse) mit der Telefonanschlußdose (TAE-Dose). Den korrekten Steckplatz entnehmen Sie der Grafik rechts.

Der TF 831/861 hält die Anforderungen der DIN 44015 ein und darf als Endgerät EG (DIN) angeschaltet werden. Bitte beachten Sie die Absätze 3 und 5 der DIN 44015. Eine Haftung bei falschem Anschluß durch den Bediener ist ausgeschlossen.


Stecken Sie den TAE-Stecker nur in eine N-codierte Buchse (z. B. die linke Buchse einer NFN-codierten Dose).



TF 831/861 TOSHIBA Vorbereitung

Empfangspapier einlegen:

Papierkassette herausziehen



Stapel A4 Papier einlegen

Biegen und fächern Sie den Stapel Empfangspapier, um die Blätter zu lockern.

Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach unten gerade ein und achten Sie darauf:




Die Papierkassette faßt maximal 250 Blatt 80g/qm. Die Füllhöhe darf die Höchstmarke nicht überschreiten. (Siehe Grafik links.)

Dann: Kassettenfach schließen bis es fest einrastet.



Verwenden Sie kein feuchtes, geknicktes oder eingerissenes Papier.



Empfangspapierausgabe montieren:

Die Empfangspapierausgabe befestigen

Haken Sie die Empfangspapierausgabe unter den entsprechenden Stiften auf der linken Seite des Geräts ein.





D 8 Vorbereitung TOSHIBA TF 831/861

Speicherkarte(n) einsetzen

1. Schalten Sie Ihr Faxgerät AUS.


Bei Einsetzen einer Speichererweiterung wir der Stapelspeicher
gelöscht. Achten Sie bitte darauf, daß
vor Einsetzen der Speichererweiterung die
Speicheranzeige auf 100% steht, um dem
Verlust von Sendejobs vorzubeugen.






2. Öffnen Sie die Gehäuseklappe.

3. Entfernen Sie die Abdeckung für die Speichermodule.





 Führen Sie die Speichererweiterungs-Karte so ein, daß die Lötseite nach oben zeigt. Schließen Sie die Abdeckung für die Speichermodule. Schließen Sie die Gehäuseklappe.



Stecken Sie die Karte zuerst in die linke Öffnung. Ist diese schon besetzt, benutzen Sie die rechte Öffnung.

TF 831/861 TOSHIBA Vorbereitung 9



Das Menü-System

Ihr Faxgerät ist mit einer 4zeiligen Anzeige (Display) ausgestattet, womit Sie über alle Betriebszustände informiert werden. Dieses Display erleichtert Ihnen auch die Arbeit mit den verschiedenen Funktionen Ihres Faxgerätes: alles wird in einem übersichtlichen Menü dargestellt. Jeweils bis zu 4 Menüpunkte werden angezeigt, wobei diesen eine Ordnungszahl zugeordnet ist.

Das Aktivieren des Menüs, sowie die Steuerung innerhalb der verschiedenen Menü-Ebenen übernimmt eine spezielle Tastengruppe:



Die ▲-Taste aktiviert das Menü und bewegt den Markierungsbalken nach oben.

Die ▼- Taste bewegt den Markierungsbalken nach unten.

Die ▶- Taste wählt die betreffende Untermenü-Ebene an.

Die **◄**- Taste wählt die übergeordnete Menü-Ebene an.

Ist ein Menüpunkt durch diese Steuertasten mit dem Markierungabalken angewählt, wird er durch Drücken der → (EINGABE) - Taste aktiviert. Alternativ können Sie hierfür auch die START-Taste verwenden. Dabei kann es durchaus vorkommen, daß mehr als 4 Punkte in einem Menü vorhanden sind. In diesem Fall kann durch mehrfaches Drücken der **▲/▼** Steuertasten diese verborgenen

Menüpunkte zur Anzeige gebracht werden.

Beispiel: Menü 3, 1 (Installation, Setup, 1. Menüpunkt markiert)



10. DECKBLATT

15-03-97 SAM SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % **VORLAGE EINLEGEN**



1.0PTIONEN 2.LISTEN 3.INSTALLATION

Einstieg in das Menü

Bereitschafts-Anzeige

Die ersten 4 Menüpunkte werden ange-

Auswahl des gewünschten Menü-**Punktes**



1.OPTIONEN





oder



START

oder





15-03-97 SAM 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % LISTENAUSDRUCK

Auswahl des gewünschten Menü-**Punktes**

Um einen Menüpunkt aufzurufen, muß dieser nicht angezeigt werden. Voraussetzung ist, daß sich dieser Menüpunkt auf der gleichen Menü-Ebene befindet.

Listenausdruck erfolgt.

Eine Variante der Menüauswahl, besteht in der Eingabe der Ordnungszahl des betreffenden Menüpunktes. Hierbei ist es nicht erforderlich, die EINGABE-Taste zu betätigen. Sobald die Ordnungszahl eingegeben wurde, kommt der Menüpunkt zur Ausführung. Das gilt auch für die verborgenen Menüpunkte.



Solange die Menü-Anzeige aktiv ist, kann kein Fax empfangen werden. Aus diesem Grund erfolgt automatisch eine Umschal-

tung auf die normale Empfangsbereitschaft, wenn innerhalb einer Minute kein weiterer Tastendruck erfolgt.

Lernen Sie am folgenden Beispiel den Umgang mit dem Menü-System kennen. Hierbei wird die Programm-Auswahlliste ausgedruckt, auf der Sie die komplette Menü-Struktur Ihres Faxgerätes erhalten

10 **TOSHIBA TF 831/861** Installation

Eingabe des Benutzernamens

Damit ein gefaxtes Dokument auch eindeutig zuzuordnen ist, wird dort eine Sendekopfzeile auf die oberen 5 mm gedruckt. Diese Sendekopfzeile beinhaltet u. a. den Benutzernamen und die Absenderkennung des Faxgerätes, von dem die Sendung erfolgte.

Benutzername:

Hier können Sie bis zu 40 beliebige Zeichen unterbringen.

Für die Eingabe der Zeichen benutzen Sie die Ziffern-Tastatur. Jede Ziffer ist mit mehreren Zeichen belegt, die sich durch wiederholtes Drücken der entsprechenden Taste aufrufen lassen.

In der folgenden Tabelle finden Sie alle Zeichen, die den jeweiligen Ziffern-Tasten zugeordnet sind.

Taste	Zugeordnete Zeichen
1	1
2	ABC2abcÀÁÂÃÄÅÆßàáâãäåæç
3	DEF3defÈÉÊËèéêë
4	GHI4ghiÌÍĨÏ
5	JKL5jkl
6	MN06mnoÑñòóôőö
7	PQRS7pqrs
8	TUV8tuvÙÚÛÜùúûü
9	WXYZ9wxyz
0	(+)0 space Øø!'#S%&*-/:=@?

Zeichen plazieren:

Dort, wo sich die blinkende Eingabemarkierung befindet, wird das Zeichen Ihrer Wahl plaziert. Zur Steuerung der Eingabemarkierung benutzen Sie bitte die ✓ / ► Tasten.

Zeichen löschen:

Bewegen Sie die Eingabemarkierung an die entsprechende Stelle und betätigen die LÖSCHEN-Taste auf dem Zielwahltastenfeld. Das Zeichen wird daraufhin gelöscht und an dieser Stelle verbleibt ein leeres Feld. Möchten Sie, daß kein leeres Feld zurückbleibt, betätigen Sie vor der Löschung die EINFÜGEN-Taste auf dem Zielwahltastenfeld. In diesem Modus rücken die rechts befindlichen Zeichen nach. Der EINFÜGEN-Modus wird durch eine enstprechende Angabe im Display angezeigt. Durch erneutes Betätigen der EINFÜGEN-Taste beenden Sie diesen Modus.

11 D TF 831/861 TOSHIBA Installation

Zeichen ersetzen:

Bewegen Sie die Eingabemarkierung an die entsprechende Stelle und verfahren Sie wie bei der Eingabe eines neuen Zeichens. Das Zeichen wird daraufhin überschrieben.


Zeichen einfügen:

Betätigen Sie die EINFÜGEN-Taste bevor Sie ein Zeichen einfügen. Durch erneutes Betätigen der EINFÜGEN-Taste beenden Sie diesen Modus.

Ist gerade ein Zeichen gesetzt worden können Sie dies nicht unmittelbar löschen. Bewegen Sie in diesem Fall die Eingabemarke kurz zum nächsten Feld, um dann sofort wieder auf die alte Stelle zu rücken. Daraufhin kann das Zeichen gelöscht werden.

Wenn der Name komplett ist, speichern Sie ihn mit der START-Taste.

Beispiel: Toshiba



D 12 Installation TOSHIBA TF 831/861

Eingabe der Absender-Kennung

Die Absenderkennung, als Teil der Sendekopfzeile, beinhaltet die Anschlußnummer, unter der Ihr Faxgerät zu erreichen ist. Die Eingabe sollte im internationalen Format geschehen:

Beispiel:






In Deutschland ist die Eingabe der Absenderkennung Pflicht!



Haben Sie die zweite Leitung (Option) installiert, geben Sie hierfür eine zusätzliche Kennung



13 D TF 831/861 TOSHIBA Installation

Einstellen des Wahlverfahrens

Es existieren zwei Wahlverfahren, Im öffentlichen Telefonnetz von Deutschland ist das Impuls-Wahlverfahren (IWV) üblich. Bei Anschluß Ihres Faxgerätes an eine Nebenstellenanlage kann u. U. auch das Mehrfrequenz-Wahlverfahren (MFV) angewendet werden. Im Zuge der Modernisierung hält auch dieses Wahlverfahren im öffentlichen Netz seinen Einzug. Wenn Zweifel bestehen, probieren Sie erst IWV (Grundeinstellung). Sollte anschließend die Wahl nicht funktionieren, versuchen Sie es mit MFV.



Haben Sie eine zweite Leitung (Option) installiert, geben Sie das Wahlverfahren für jede Leitung separat ein.

15-03-97 SAM 19:56 **SENDEBEREIT** FREIER SPEICHER 100 % **VORLAGE EINLEGEN**

Einstieg in das Menü

Bereitschaftsanzeige

1.OPTIONEN 2.LISTEN 3.INSTALLATION 4.MENÜ-LISTE

Die ersten 4 Menüpunkte werden ange-

3/0/05

Auswahl des gewünschten Menü-**Punktes**

WAHLART LEITUNG-1 1.TONWAHL 2.IMPULSWAHL

Das aktuelle Wahlverfahren erscheint markiert

Auswahl des gewünschten Menü-**Punktes**

ANSCHLUSSART 1.HAUPTANSCHLUSS 2.NEBENSTELLE


Die aktuelle Anschlußart erscheint markiert

Weiter mit "Anschluß an Hauptanschluß / Nebenstellenanlagen"

HAUPTANSCHLUSS Gehe zu A

NEBENSTELLE Gehe zu B

14 **TOSHIBA TF 831/861** Installation



Auswahl des gewünschten Menü-**Punktes**

mit STOP- Rückkehr zur Empfangs-Bereitschaft

Anschluß an Hauptanschluß/Nebenstellenanlagen

Neben dem öffentlichen Telefonnetz (Hauptanschluß), können Sie Ihr Faxgerät auch an eine Nebenstellenanlage anschließen. Hierbei müssen zusätzliche Parameter eingegeben werden. Die Amtsholung erfolgt bei Nebenstellenanlagen auf unterschiedliche Weise:

Kennziffer

Hier wird eine (oder mehr) bestimmte Ziffer(n) vorgewählt, um das Amt

zu bekommen.

• Erd-Taste

Hierbei wird für die Amtsholung ein Erdpotential an die Verbindungsleitung


gelegt. • Flash-Taste

Bei dieser Amtsholung wird der Stromkreis der Verbindung für kurze Zeit

getrennt.

Ist die Eingabe der Amtsholung erfolgt, müssen Sie bei Wahl Ihres Faxpartners immer die

Taste "*" vor der eigentlichen Rufnummer betätigen. Das gilt auch für das Speichern der Faxnummern (siehe Seite 70ff).




15 D TF 831/861 TOSHIBA Installation

Bereitschaft

STOP

Sprache einstellen

Ihr Faxgerät ist auf deutsche Sprache eingestellt. Möchten Sie, daß das Menü und die Ausgabe der Listen in einer anderen Sprache erscheint, so gehen Sie bitte die folgenden Menüschritte durch.



D 16 Installation TOSHIBA TF 831/861

Datum und Uhrzeit einstellen

Damit alle Angaben, die mit Datum und Uhrzeit verknüpft sind, stimmen, geben Sie hier das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein. Die interne Uhr Ihres Faxgerätes läuft dann selbständig weiter auch bei Netzausfall.

15-03-97 SAM SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % **VORLAGE EINLEGEN**

Bereitschafts-Anzeige





Einstieg in das Menü

Die ersten 4 Menüpunkte werden angezeigt.

1.OPTIONEN 2.LISTEN 3.INSTALLATION 4. MENÜ-LISTE





Auswahl des gewünschten Menüpunktes

ZEITFORMAT WÄHLEN 1.24 STUNDEN FORMAT 2.12 STUNDEN FORMAT

Eingabe-Aufforderung für 12- oder 24-Stunden Format





Auswahl des gewünschten Menüpunktes

Beispiel: 24-Stunden Format

DATUM & ZEIT EINGABE

TT-MM-JJ HH:MM WWW 15-03-97 SAM 19:56

Geben sie das Datum und die Uhrzeit ein





START

Mit START bestätigen

DATUMSFORMAT WÄHLEN 1.MM-TT-JJ

2.TT-MM-JJ 3.JJ-MM-DD Eingabe-Aufforderung für das Datums-Format

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

MONATSFORMAT WÄHLEN 1.ZAHLENDARSTELLUNG 2. MONATSNAMEN ZEIGEN

Eingabe-Aufforderung für Monats-Zahlen, oder Monats-Namen

Auswahl des gewünschten Menüpunktes



mit STOP Rückkehr zur Empfangs-Bereitschaft

17 D TF 831/861 TOSHIBA Installation

Empfangsbereitschaft einstellen

Ist Ihr Faxgerät an das Telefonnetz oder die Nebenstellenanlage angeschlossen, stehen Ihnen 2 verschiedene Modi für den Empfang von Dokumenten zur Verfügung.

Automatischer Empfang

Wenn der Anschluß ausschließlich für Fax-Betrieb vorgesehen ist.

Sobald der Anruf erfolgt, schaltet das Faxgerät auf Empfang. (Die Anzahl der Klingelsignale bis zum Einschalten des Faxgerätes können eingestellt werden)



Das Faxgerät wird in iedem Fall aktiviert, auch wenn der Anruf durch einen Gesprächsteilnehmer ausgelöst wurde.

Manueller Empfang

Wenn der Anschluß hauptsächlich für Telefonbetrieb vorgesehen ist.

Das Faxgerät wird nicht aktiviert sobald der Anruf erfolgt. Der Anruf muß von einem zusätzlichen Telefon entgegengenommen werden. Wird eine Faxübertragung gewünscht, muß anschließend die START-Taste des Faxgerätes betätigt werden.



Stellen Sie sicher, daß bei eventuellen Fax-Anrufen der Anruf entgegengenommen

werden kann. Nur bei abgehobenem Telefonhörer, hat der Druck auf die START-Taste eine Wirkung.

Zum Einstellen des Empfangsmodus gehen Sie bitte wie folgt vor:

15-03-97 SAM 19:56 **SENDEBEREIT** FREIER SPEICHER 100 % **VORLAGE EINLEGEN**

Bereitschafts-Anzeige





1.0PTIONEN 2.LISTEN 3.INSTALLATION 4.MENÜ-LISTE

- 3/0/0







Einstieg in das Menü Die ersten 4 Menüpunkte werden

angezeigt.

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

Eingabe-Aufforderung

- 1. Automatischer Empfang
- 2. Manueller Empfang

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

Beispiel: Automatischer Empfang

Eingabe-Aufforderung

für die Anzahl der Klingelzeichen bevor das Faxgerät sich an die Leitung schaltet.

Eingabe der gewünschten Anzahl

Mit START bestätigen

mit STOP Rückkehr zur Empfangs-Bereitschaft









AUTO. EMPFANG RUFANNAHME= (01-05)







01







18

Empfangsverkleinerung

Das Papier, mit dem Ihr Fax ausgestattet ist, hat A4-Format. Aufgrund technischer Gegebenheiten kann nicht die ganze Länge dieses Blattes genutzt werden. Aus diesem Grund führt Ihr Fax eine Verkleinerung des empfangenen Dokumentes in Längsrichtung durch (maximal 90%). Dies hat zur Folge, daß das empfangene Bild unter bestimmten Umständen leicht gestaucht wird.

Im allgemeinen stört dieser Effekt nicht weiter. Wenn aber absolut maßstabgetreue Faxe erwartet werden, so muß die **EMPFANGSVERKLEINERUNG** ausgeschaltet werden. Daraus resultiert, daß der Teil der Kopie, welcher nicht mehr auf die Seite paßt, auf einer zweiten Seite ausgedruckt wird.

Wenn Sie auf den "Rest" der Seite verzichten können (maximal 10mm), wird durch Einschalten von ÜBERLÄNGE

LÖSCHEN der Ausdruck der zweiten Seite unterdrückt.

Original (A4)



Empfangsverkleinerung: EIN



Empfangsverkleinerung: AUS Überlänge löschen: **AUS**



TOSHIBA

Empfangsverkleinerung: **AUS** Überlänge löschen: EIN



SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % **VORLAGE EINLEGEN**

15-03-97 SAM



1.OPTIONEN 2.LISTEN 3.INSTALLATION 4.MENÜ-LISTE





EMPFANGSVERKLEINERUNG



EMPFANGSVERKLEINERUNG Ein/Aus

Bereitschafts-Anzeige

Einstieg in das Menü

Die ersten 4 Menüpunkte werden ange-

Auswahl des gewünschten Menü-**Punktes**

Eingabe-Aufforderung

- 1. Empfangsverkleinerung EIN
- 2. Empfangsverkleinerung AUS

Auswahl des gewünschten Menü-

Punktes

Mit STOP- Rückkehr zur Empfangsbereitschaft

1.EIN 2.AUS





STOP

Überlänge löschen Ein / Aus

Bereitschafts-Anzeige

15-03-97 SAM 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % **VORLAGE EINLEGEN**





1.0PTIONEN 2.LISTEN 3.INSTALLATION 4.MENÜ-LISTE



SEITENTEILUNG



Einstieg in das Menü

Die ersten 4 Menüpunkte werden angezeigt.

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

Eingabe-Aufforderung

- 1. Überlänge löschen EIN
- 2. Überlänge löschen AUS

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

mit STOP Rückkehr zur Empfangs-Bereitschaft









TF 831/861 TOSHIBA

Speicherempfang

Unter bestimmten Umständen kann kein Fax mehr ausgedruckt werden:

- · Bei Empfangspapier-Mangel
- · Bei Empfangspapier-Stau Um den Empfang jedoch nicht zu gefährden, werden die noch nicht gedruckten Seiten im Empfangsspeicher Ihres Faxgerätes zwischengespeichert. Sobald die Fehlerursache behoben wurde, erfolgt der Ausdruck automatisch.

15-03-97 SAM **SENDEBEREIT** FREIER SPEICHER 100 % VORLAGE EINLEGEN



1.0PTIONEN 2.LISTEN 3.INSTALLATION 4. MENÜ-LISTE

Speicherempfang EIN / AUS

Bereitschafts-Anzeige

Einstieg in das Menü

Die ersten 4 Menüpunkte werden ange-







Auswahl des gewünschten Menüpunktes

EMPFANGSSPEICHER

1.EIN 2.AUS Eingabe-Aufforderung

- 1. Speicherempfang EIN
- 2. Speicherempfang AUS






STOP

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

mit STOP Rückkehr zur Empfangs-Bereitschaft



15-03-97 SAM 19:56 KEIN PAPIER FREIER SPEICHER 100 % SPEICHER-EMPFANG



Anzeige, daß kein Empfangspapier mehr vorhanden ist.

oder

Anzeige, daß Empfangspapier gestaut ist.

15-03-97 SAM 19:56 **PAPIERSTAU** FREIER SPEICHER 100 % SPEICHER-EMPFANG

20

Empfang von Dokumenten

Vertrauter Empfand

In der Betriebsart VERTRAUTER

EMPFANG ist das Faxgerät zwar empfangsbereit, aber die eingehenden Faxe werden nicht ausgedruckt, sondern verbleiben für einen bestimmten Zeitraum im Speicher. Hierdurch wird verhindert, daß z. B. Faxe, die außerhalb der Bürozeit empfangen werden, in "falsche Hände" geraten. Sie können den Zeitraum, indem VERTRAUTER EMPFANG aktiv ist, für jeden Wochentag einzeln bestimmen. Außerhalb dieses Zeitraumes werden alle gespeicherten Faxe automatisch ausgedruckt und der weitere Empfang erfolgt uneingeschränkt.



VERTRAUTER EMPFANG kann nur aktiviert werden, wenn der Speicherempfang aktiv ist (siehe Seite 20).

15-03-97 SAM 19.56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % VORLAGE EINLEGEN

T\

1.OPTIONEN 2.LISTEN 3.INSTALLATION 4.MENÜ-LISTE

3/5/04

VERTRAUTER EMPFANG 1.SCHUTZWORT 2.BETRIEBSART

Sicherheits-Code Eingabe erstmalig

> Gehe zu Α1

Sicherheits-Code Änderuna

A2

VERTRAUTER EMPFANG Gehe zu Gehe

zu B

Aktivieren/

Deaktivieren

Bereitschafts-Anzeige

Einstieg in das Menü

Die ersten 4 Menüpunkte werden angezeigt.

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

Eingabe-Aufforderung

- 1. Sicherheits-Code Eingabe / Änderung (siehe A)
- 2. Aktivieren von VERTRAUTER EMP-FANG (nur bei vorhandenem Sicherheits-Code möglich - siehe B)

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

Sicherheits-Code **A1** Eingabe erstmalig

CODE EINGEBEN NEUFR CODE SCHUTZWORT=

CODE EINGEBEN NEUER CODE SCHUTZWORT=

1234

(i)

START

VERTRAUTER EMPFANG 1.SCHUTZWORT 2.BETRIEBSART

Eingabe-Aufforderung für Sicherheits-Code

Eingabe des Sicherheits-Codes

mit START bestätigen


Eingabe-Aufforderung

- 1. Sicherheits-Code Eingabe / Änderung
- 2. Aktivieren von VERTRAUTER EMP-FANG (nur bei vorhandenem Sicherheits-Code möglich)

TF 831/861 TOSHIBA **Empfang von Dokumenten**



21



D 22 Empfang von Dokumenten TOSHIBA TF 831/861

Aktivieren/Deaktivieren B VERTRAUTER EMPFANG Eingabe-Aufforderung VERTRAUTER EMPFANG für aktuellen Sicherheits-Code SCHUTZWORT= Eingabe des aktuellen Sicherheits-Codes Eingabe-Aufforderung VERTRAUTER EMPFANG für Konfiguration von VERTRAUTER 1.EIN **EMPFANG** 2.AUS 1. Konfiguieren und aktivieren von **VERTRAUTER EMPFANG** 2. Deaktivieren von VERTRAUTER **EMPFANG** 1 Auswahl des gewünschten Menüpunktes Eingabe-Aufforderung für den Zeitraum in VERTRAUTER EMPFANG dem VERTRAUTER EMPFANG aktiv ist. (Bewegen Sie den Eingabecursor mittels DAUER = der </> Tasten) 16:00 - 09:00 Eingabe des Zeitintervalls 4)(5)(6) (0)(#) mit START bestätigen **(i)** START VERTRAUTER EMPFANG Eingabe-Aufforderung für VERTRAUTER FÜR JEDEN TAG **EMPFANG** 1.JA 1. Einstellungen individuell für jeden Tag 2. pauschal für alle Tage 2.NEIN Auswahl des gewünschten (5)(6)Menüpunktes (Beispiel: Menüpunkt 1) (0)(#)Eingabe-Aufforderung soll eingestelltes **MONTAG** TAGE AUSWÄHLEN Zeitintervall für Montag gelten? 1. Ja 1.JA 2. Nein 2.NEIN Auswahl des gewünschten Menüpunktes Alle Tage in der Woche (bis Sonntag) können so individuell eingestellt werden. mit STOP Rückkehr zur Empfangs-Bereitschaft STOP

Aktivieren und Deaktivieren von VERTRAU-TER EMPFANG

Sie können den VERTRAUTER EMPFANG Modus auch außerhalb der eingestellten Zeitperiode einschalten, wenn z. B. das Büro vorzeitig verlassen wird. Ebenso können Sie, in Kenntnis des Sicherheitscodes, den VERTRAUTER EMPFANG-Modus jederzeit ausschalten, um so einen Ausdruck der gespeicherten Dokumente zu erhalten. Der VERTRAUTER EMPFANG-Modus ist daraufhin für den Rest des Tages deaktiviert. Sofern die Voreinstellungen entsprechend ausgelegt sind, erfolg eine erneute automatische Aktivierung um Mitternacht.



Möchten sie VERTRAUTER EMPFANG wieder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes aktivieren, folgen Sie bitte den Schritten auf Seite 23. 15-03-97 SAM 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % VORLAGE EINLEGEN





SICHERHEITSEMPFANG

VERTRAUTER EMPFANG

1.START

2.STOP





VERTRAUTER EMPFANG dauerhaft einschalten (ohne zeitliche Begrenzung)

Bereitschafts-Anzeige

Öffnen Sie die Zielwahlklappe

Betätigen Sie die Shift- und danach die entsprechende Funktionstaste

Eingabe-Aufforderung

- für zeitlich unbegrenzten VERTRAU-TER EMPFANG-Modus
- VERTRAUTER EMPFANG-Modus deaktivieren

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

Der VERTRAUTER EMPFANG-Modus ist nun dauerhaft und ohne zeitliche Begrenzung aktiviert.



Einstellung nur dann möglich, wenn VERTRAUTER EMPFANG konfiguriert wurde (s. Seite 23).

15-03-97 SAM 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % VORLAGE EINLEGEN









VERTRAUTER EMPFANG

1.START

2.STOP















START

VERTRAUTER EMPFANG für den Rest des Tages ausschalten

Bereitschafts-Anzeige

Öffnen Sie die Zielwahlklappe

Betätigen Sie die Shift- und danach die entsprechende Funktionstaste

Eingabe-Aufforderung

- 1. für zeitlich unbegrenzten VERTRAU-TER EMPFANG-Modus
- 2. **VERTRAUTER EMPFANG-**Modus deaktivieren

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

Eingabe-Aufforderung für den aktuellen Sicherheits-Code

Eingabe des aktuellen Sicherheits-Codes

mit START bestätigen

Der VERTRAUTER EMPFANG-Modus ist nun dauerhaft und ohne zeitliche Begrenzung ausgeschaltet. Der Speicherinhalt wird augenblicklich ausgedruckt.



Einstellung nur dann möglich, wenn VERTRAUTER EMPFANG konfiguriert wurde (s. Seite 23).


24

Folgerichtiger Ausdruck

Wenn mehr als eine Vorlage gesendet wird, ist es üblich, mit der ersten Seite zu beginnen. Da die Empfangskopien mit der Schriftseite nach oben zeigen, hat dies zur Folge, daß der empfangene Stapel in der umgekehrten Reihenfolge abgelegt wird. Folgerichtig würde bedeuten, das die erste Seite zuletzt gedruckt wird. Sie können Ihr Faxgerät darauf einstellen. Beachten Sie bitte, daß der gesamte Empfangsvorgang erst in den Speicher erfolgt, um anschließend ausgedruckt zu werden. Reicht die Kapazität des Speichers nicht aus, so wird mit Verzögerung in der üblichen Reihenfolge ausgedruckt.



Ist der Speicher häufig zu klein, so fragen Sie Ihren Fachhändler nach einer Speichererweiterung.




TF 831/861 TOSHIBA Empfang von Dokumenten

Mehrfach-Ausdruck

Da Ihr Fax alle Empfangsvorgänge über den Speicher abwickelt, ist es möglich, statt einer Empfangskopie gleich mehrere (bis 99) auszudrucken. Dies erspart den Gang zum Kopierer. Beachten Sie bitte, daß der Speicher stark beansprucht wird, wenn Sie die Anzahl der Kopien erhöhen und gleichzeitig mehrere Vorgänge empfangen werden.



Ist der Speicher häufig zu klein, so fragen Sie Ihren Fachhändler nach einer Speichererweiterung.



D 26 Empfang von Dokumenten TOSHIBA TF 831/861

Empfang löschen

Ob Ihr Faxgerät gerade sendet oder empfängt, ist nicht ohne weiteres erkennbar. Die Anzeige über die LINE 1-, LINE 2-Lampen gibt keinen differenzierten Hinweis darüber. Erst durch Betätigen der JOB STATUS-Taste können Sie einen Empfang identifizieren.



TF 831/861 TOSHIBA Empfang von Dokumenten

Empfangsschutz

Der Empfang von Dokumenten ist grundsätzlich uneingeschränkt. Wird allerdings der Empfangsschutz aktiviert, können nur noch Faxe von Faxpartnern empfangen werden, deren Faxnummer in ihrem Faxgerät gespeichert ist. Hierbei wird die ausgesandte Kennung des Senders mit dem Inhalt Ihrer Kurzwahlspeicher bzw. Zielwahltasten verglichen. Ist sie nicht vorhanden, wird die Sendung abgewiesen.



Bitte beachten Sie, daß bei eingeschaltetem Empfangsschutz der Faxempfang eingeschränkt ist.

Sollten Sie keine Faxnummern gespeichert haben, ist ein Faxempfang nicht mehr möglich!

15-03-97 SAM **SENDEBEREIT** FREIER SPEICHER 100 % **VORLAGE EINLEGEN**

Bereitschafts-Anzeige





Einstieg in das Menü

1.OPTIONEN 2.LISTEN 3.INSTALLATION 4.MENÜ-LISTE

Die ersten 4 Menüpunkte werden angezeigt.







Auswahl des gewünschten Menüpunktes



Eingabe-Aufforderung

1. Empfangsschutz EIN 2. Empfangsschutz AUS (normal)

Auswahl des gewünschten Menüpunktes





mit STOP Rückkehr zur Empfangs-Bereitschaft

28

Kopie

Mit Hilfe Ihres Faxgerätes können Sie auch bequem eine oder mehrere (bis 99) Kopien herstellen.


Sollen gleichzeitig von verschiedenen Dokumenten mehrere Kopien hergestellt werden, kann eine Sorter-Funktion angewählt werden. Die Kopien werden in der Folge sortiert und vervielfältigt, in der die Originale im Vorlageneinzug anliegen.

Sortier-Funktion EIN



- Die Kopien werden automatisch sortiert
- Erfordert ausreichend Speicher (wenn Speicher erschöpft, wird der Kopiervorgang abgebrochen. Ist der Speicher häufig zu klein, fragen Sie Ihren Toshiba-Fachhändler nach einer Speichererweiterung!
- Alle Vorlagen werden eingescannt, dadurch dauert der Kopiervorgang länger.

Sortier-Funktion AUS



- Das Sortieren der Kopien erfolgt von Hand.
- · Der Speicherbedarf ist relativ gering.
- Der Kopiervorgang ist kürzer.

TF 831/861 TOSHIBA



Die Kopie unterliegt ebenfalls der zwangsläufigen Verkleinerung (siehe Seite 30).



Die Kopie erfolgt immer mit der Auflösungsstufe "Fein" (siehe Seite 44) 15-03-97 SAM 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % VORLAGE EINLEGEN



15-03-97 SAM 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % VORLAGE EINLEGEN

KOPIE JOURNAL

KOPIE
PAPIER A4
SORTIERT EIN AUS
KOPIEN =(1-99)







Bereitschafts-Anzeige

Vorlage(n) mit der Schriftseite nach unten einlegen

Vorlage ist erfaßt

KOPIE-Taste betätigen

Eingabe-Aufforderung

Sortierung ein- oder ausschalten


Anzahl der Kopien eingeben

mit START bestätigen

Empfang von Dokumenten

Kopienverkleinerung

Überschreitet die Vorlage, welche kopiert werden soll, das A4 Format um 10 mm, wird automatisch die Überlänge auf eine zweite Seite gedruckt. Möchten Sie den Ausdruck der zweiten Seite verhindern, können Sie die Kopienverkleinerung einschalten. In diesem Fall wird die Kopie auf maximal 90% verkleinert. Sollte der Verkleinerungsmaßstab nicht mehr ausreichen, wird automatisch eine zweite Seite ausgedruckt.



D 30 Empfang von Dokumenten TOSHIBA TF 831/861

Papierformat der Vorlagen

Der folgende Überblick zeigt Ihnen, welche Vorlagen Ihr Telefax verarbeiten kann:

Bitte beachten:

- längere Vorlagen als 420 mm müssen von Hand geführt werden
- bei Stapelübertragung sollten alle Blätter gleiches Format und gleiche Papierqualität haben

	Einzelblatt	2 oder mehr Blätter		
Vorlagengröße (max)	297 mm (B) x 700 mm (L)	297 mm (B) x 420 mm (L)		
Vorlagengröße (min)	148 mm (B) x 100 mm (L)			
Lesbare Breite	254 mm			
Max. Anzahl der Blätter, die gleichzeitig geladen werden können		Stapelübertragung maximal 100 Blatt A4		
Papierstärke	0,05 ~ 0,15 mm	0,06 ~ 0,1 mm		
Papierqualität	Beidseitig unbeschichtet			

Problematische Vorlagen...


...können unter Umständen nicht eingezogen werden. Das gilt für:


- zerrissene, geknickte oder feuchte Blätter
- · gelochte oder gefaltete Seiten
- transparentes oder Hochglanzpapier
- Textil- oder Metallvorlagen

Um dieses Problem zu umgehen, können Sie...

...fotokopieren oder eine Trägerfolie benutzen. Die praktischen Trägerfolien gibt es bei Ihrem TOSHIBA-Händler.







So arbeiten Sie mit Trägerfolien

Legen Sie Ihr Dokument mit der Schriftseite nach oben auf den Träger und schließen Sie die transparente Abdeckfolie. Trägerfolien können wie gewöhnliche Vorlagen verwendet werden, allerdings sollten sie nur einzeln verwendet werden.



Vorlagen richtig einlegen

Bitte entfernen Sie vor dem Versenden unbedingt Büro-, Heftklammern etc. von der Vorlage. Bei Vorlagen, die länger als das A4 Format sind, sollten Sie die Verlängerung der Vorlagenstütze ausfahren. Justieren Sie die seitliche Papierführung gemäß der Vorlage(n). Legen Sie nun Ihre Dokumente - höchstens 50 auf einmal - wie im Bild gezeigt- in den Einzug ein.



Alle Vorlagen müssen mit der Schriftseite zum Faxgerät zeigen!

Richten Sie die Papierführung am seitlichen Blattrand aus. Nach ca. 2 Sekunden wird die Vorlage automatisch in die Anfangsposition eingezogen - um ca. 2 cm.



TF 831/861 TOSHIBA Versenden von Dokumenten

Automatisches Faxen

Faxen im klassischen Sinne: Vorlage(n) einlegen, Faxnummer eintippen und die Verbindung wird automatisch hergestellt. Die Vorlage(n) werden vom Faxgerät in den Speicher eingelesen und anschließend versendet.

Ihr Vorteil: Der Vorlagen-Einzug ist immer nur für kurze Zeit belegt; unabhängig davon, ob gerade ein Fax gesendet wird oder nicht. (Lesen Sie auch hierzu bitte Seite 33. Senden aus dem Speicher) Entscheiden Sie sich für die Mithör-Variante (siehe Seite 42), haben Sie zusätzlich noch eine akustische Kontrolle über den Verbindungsaufbau. Wertvoll immer dann, wenn eine Verbindung nicht zustande kommt. Oftmals steht eine falsche Rufnummer oder ein nicht empfangsbereites Faxgerät dahinter.



Die Anzeige des freien Speichers variiert mit der Belegung des Stapelspeichers.

*) Sollte ein Übertragungsfehler erfolgen, wird im Display ein entsprechender Hinweis erscheinen. Dies hat jedoch keinen Einfluß auf den weiteren Sende- bzw. Empfangsbetrieb des Faxgerätes. Durch Betätigung der STOP-Taste sollten Sie diese Fehlermeldung aus der Anzeige löschen. Zur Fehlerbehandlung lesen Sie bitte Seite 113.

15-03-97 SAM **SENDEBEREIT** FREIER SPEICHER 100 % **VORLAGE EINLEGEN**



15-03-97 SAM 19:56 **SENDEBEREIT** FREIER SPEICHER 100 % RUFNUMMER EINGEBEN

FUNKTION VORBEREITET

RUFNUMMER = (MAX128) 021311234567



START

LIEST IN SPEICHER DATEI-NR. = FREIER SPEICHER 99 %



LINE x leuchtet

15-03-97 SAM 19:56 **SENDEBEREIT** FREIER SPEICHER 78 % **VORLAGE EINLEGEN**

Bereitschafts-Anzeige

Vorlage(n) mit der Schriftseite nach unten einlegen

Vorlage ist erfaßt Die Vorlage kann durch Drücken der STOP-Taste wieder aus dem Vorlageneinzug hinausbefördert werden.

Eingabe der Faxnummer

Die eingetippte Faxnummer wird angezeigt. Korrekturen können mit der < -Taste durchgeführt werden, oder die komplette Nummer wird durch Druck auf die STOP-Taste gelöscht.

Ein erneuter Druck auf die STOP-Taste befördert die Vorlage(n) ohne Bearbeitung wieder aus dem Vorlageneinzug hinaus.

mit START bestätigen

Während Vorlage eingelesen wird: Anzeige der Job-Nummer (Datei Nr.) und der momentanen Speicherkapazität.

Sobald das Faxgerät an die Leitung geht, leuchtet die entsprechende LINE-Lampe

Währenddessen signalisiert das Display normale Sende- bzw. Empfangsbereitschaft.*)

32 **TOSHIBA TF 831/861** Versenden von Dokumenten

Senden aus dem Speicher


Ein häufig auftretendes Problem bei Faxgeräten ist, daß während des Faxens der Vorlageneinzug blockiert ist: Solange das Faxgerät faxt bzw. Faxe empfängt, können keine anderen Dokumente versendet werden.

Bei Ihrem Faxgerät ist dies anders:

Alle Vorlagen werden grundsätzlich in den Speicher eingelesen, woraus diese dann gefaxt werden. Auch Faxe, die Sie empfangen, kommen erst in den Speicher, bevor sie ausgedruckt werden. Der Vorteil dieser Methode ist, daß der Vorlageneinzug praktisch immer frei ist und quasi unabhängig vom Sende- oder Empfangsstatus des Faxgerätes gefaxt werden kann.

Jeder Vorgang wird als Job bezeichnet. Ein Job. das kann eine oder mehr Vorlagen sein, die Sie an Ihren Faxpartner senden. Ein Job ist aber auch eine Rundoder eine zeitversetzte Sendung. 99 dieser Jobs können von Ihrem Faxgerät verwaltet werden. Jeder dieser Jobs kommt auf einen Stapelspeicher, von wo sie dann der Reihe nach abgearbeitet werden. Sogar während Ihr Faxgerät gerade sendet, oder empfängt, werden Jobs entgegengenommen, so daß der Vorlageneinzug immer bereit ist. Das Faxgerät ordnet bei jedem Vorgang dem Job eine Ordnungsnummer zu, welche über die Jobliste (Reservierungsliste) abgefragt werden kann (siehe Seite 86). Der Stapelspeicher wird über eine interne Batterie geschützt. So führt das Ausschalten der Maschine oder ein Stromausfall zu keinem Speicherverlust. Sobald das Faxgerät wieder eingeschaltet wird bzw. die Stromversorgung wieder gewährleistet ist, wird die Arbeit an der Stelle aufgenommen wo sie unterbrochen wurde. Die Überbrückungszeit ist vom Speicherstand abhängig. Sie beträgt jedoch mindestens eine Stunde.

Der Sende- und Empfangsspeicher ist in der Grundeinstellung des Faxgerätes eingeschaltet. Diese Grundeinstellungen können Sie individuell verändern (siehe Seite 103).




TF 831/861 TOSHIBA Versenden von Dokumenten 33

Ökonomische Jobverwaltung

Bei einem so großen Stapelspeicher wie bei Ihrem Faxgerät, kann es vorkommen, daß einige Jobs an die gleiche Faxnummer gerichtet sind. Da eine Faxverbindung umso ökonomischer genutzt wird, je mehr Daten übertragen werden, wäre eine separate Übertragung dieser Jobs ungünstig. Ihr Faxgerät überprüft daher bei jeder neuen Bearbeitung eines Jobs, ob sich im Stapel noch andere Jobs mit gleichlautender Faxnummer befinden. Ist dies der Fall, werden diese Jobs, unabhängig von der Plazierung im Stapel, abgearbeitet. Die Zuordnung dieser Jobs über die Jobnummer bleibt so lange bestehen, bis das Stapelmanagement auf den ersten Job der gleichlautenden Faxnummer trifft. Der Vorgang wird im Sendejournal (siehe Seite 85) protokolliert, mit einer gleichlautenden laufenden Nummer.



Bei zeitversetzten Sendungen werden diese zusammengefaßt, sofern Uhrzeit und Rufnummer übereinstimmen.



 \bigcirc

34

Wichtige Sendung

Der Stapelspeicher Ihres Faxgerätes arbeitet nach dem FIFO-(first in - first out) Prinzip. Im übertragenen Sinne können Sie dies mit der Situation in einer Warteschlange vergleichen: Der Job, welcher zuletzt vergeben wird, wartet am längsten. Für die eilige Übertragung eines bestimmten Dokumentes kann dies nachteilig sein, vor allem dann, wenn sich im Stapelspeicher bereits einige Jobs befinden. Für diese Situation gibt es die Funktion "Wichtige Sendung". Wenn diese angewählt wird, erhält der anstehende Vorgang oberste Priorität. Unmittelbar nach der letzten Aktion wird dieser Job duchgeführt, unabhängig vom Zustand des Stapelspeichers.

15-03-97 SAM **SENDEBEREIT** FREIER SPEICHER 100 % **VORLAGE EINLEGEN**



Vorlage(n) mit der Schriftseite nach unten einlegen

Vorlage ist erfaßt

Bereitschafts-Anzeige

15-03-97 SAM 19:56 **SENDEBEREIT** FREIER SPEICHER 100 % RUFNUMMER EINGEBEN



Öffnen Sie die Zielwahlklappe

WICHTIGE SENDUNG

Betätigen Sie die Shift- und danach die entsprechende **Funktionstaste**

WICHTIGE SENDUNG RUFNUMMER EINGEBEN KURZWAHL ODER **ZIELTASTE**

Eingabe-Aufforderung für Faxnummer

Eingabe der Faxnummer

Kurzwahl-, Zielwahl oder Telefonbuch aufrufen (s. d.)

START

mit START bestätigen

35 D TF 831/861 TOSHIBA Versenden von Dokumenten

Senden ohne Speicher (direkt senden)

Im normalen Sendebetrieb wird Ihr Faxgerät alle Dokumente in den Speicher einlesen, bevor diese gefaxt werden (siehe Seite 33). Falls die Dokumente nicht in den Speicher passen oder Sie zu viele Vorlagen haben, können Sie auch direkt aus dem Vorlageneinzug senden, ohne daß die Vorlagen in den Speicher eingelesen werden.



Ist der Speicher häufig zu klein, fragen Sie Ihren Händler nach einer Speichererweiterung!




D 36 Versenden von Dokumenten TOSHIBA TF 831/861

Faxen mit Kurzwahl

Die Kurzwahl bietet Ihnen die Möglichkeit, anstelle der (häufig langen) Faxnummer Ihres Partners, eine zweistellige "Adresse" einzugeben. Die eigentliche Faxnummer befindet sich dann unter dieser "Adresse" fest gespeichert. Bei häufig benutzten Faxnummern stellt die Kurzwahl so eine Zeitersparnis dar.



Wie Sie Kurzwahlen speichern, finden Sie auf Seite 70.



TF 831/861 TOSHIBA Versenden von Dokumenten 37 D

Faxen mit Zielwahl

Die Zielwahl bietet eine sehr komfortable Methode Ihren Fax-Partner anzuwählen. 69 Tasten können Sie mit Fax-Nummern frei belegen. Ein einziger Tastendruck genügt, um Ihren Faxpartner zu erreichen.



Wie Sie Zielwahlen speichern, finden Sie auf Seite 75.

15-03-97 SAM **SENDEBEREIT VORLAGE EINLEGEN**

FREIER SPEICHER 100 %



SAM 15-03-97 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % RUFNUMMER EINGEBEN

Vorlage(n) mit der Schriftseite nach unten einlegen

Vorlage ist erfaßt

Bereitschafts-Anzeige



FUNKTION VORBEREITET

ZIELTASTE = 35 Toshiba Europe

Drücken Sie die Zielwahltaste Beispiel: Zieltaste 35

Anzeige der gewählten Zielwahltaste und des Faxpartners, der dieser Zielwahl zugeordnet ist.

Vorglage wird in den Speicher eingelesen (siehe Seite 32)

38

Faxen mit Telefonbuchfunktion

Diese Art der Wahl ist vergleichbar mit der Suche in einem Telefonbuch. Hierbei wird über die Eingabe des Anfangsbuchstabens Ihres Faxpartners die entsprechende Faxnummer aus dem Kurzwahlspeicher oder einer belegten Zielwahltaste herausgesucht. Dieses Verfahren ist dann besonders bequem, wenn feste Faxpartner namentlich bekannt sind.



TF 831/861 TOSHIBA Versenden von Dokumenten




Einmaliges Rundsenden

Wenn Sie ohne großen Zeitaufwand eine Vorlage an mehrere Faxpartner verschikken wollen, wird mit dieser Funktion einmalig eine **freie Gruppe** zusammengestellt. Danach ist die Gruppe gelöscht. Bis zu 309 Teilnehmer lassen sich so aus Zielwahlen, Kurzwahlen oder freien Rufnummern zusammenfassen.



Auch fest gespeicherte Gruppen (siehe Seite 78), lassen sich so in den Gruppenverbund

integrieren.



15-03-97 SAM 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % VORLAGE EINLEGEN



15-03-97 SAM 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % RUFNUMMER EINGEBEN Bereitschafts-Anzeige

Vorlage(n) mit der Schriftseite nach unten einlegen

Vorlage ist erfaßt

Betätigen Sie die **GRUPPE**-Taste

Gruppenwahl Rufnummer eingeben Kurzwahl oder Zieltaste Eingabe-Aufforderung
für Faxnummer (Seite 32),
Kurzwahl (Seite 70),
Zielwahl (Seite 75),
Telefonbuch (Seite 39),
Gruppe (Seite 78)

mit START bestätigen (abhängig von gewählter Aktion)

PENWAHL
Eingabe-Aufforderung
für weitere Gruppenelemente

- oder -

mit START bestätigen

Vorlage wird in den Speicher eingelesen (siehe Seite 32)

START

GRUPPENWAHL

MEHR EINGEBEN ODER
[START] DRÜCKEN


START

<u>(</u> ט

40

Gespeichertes Rundsenden

Haben Sie einen festen Kreis von Faxpartnern, die Sie häufiger mit Rundfaxen versorgen möchten, dann ist die gespeicherte Rundsendung die richtige Anwendung für Sie. Hierbei können Sie 50 Gruppen Ihrer Wahl zusammenstellen. Überdies ist es möglich, diese Gruppen auf je eine Zielwahltaste zu legen, um somit eine Rundsendung auf Knopfdruck parat zu haben.



Wie Sie permanente Gruppen programmieren, erfahren Sie auf Seite 78.

15-03-97 SAM 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % VORLAGE EINLEGEN



SCHNELLWAHL

KUR7WAHI

15-03-97 SAM 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % RUFNUMMER EINGEBEN

3x

FUNKTION VORBEREITET

GRUPP.NR. = (1-1999)

Rundsenden über Gruppennummer

Bereitschafts-Anzeige

Vorlage(n) mit der Schriftseite nach unten einlegen

Vorlage ist erfaßt

Betätigen Sie die **SCHNELL-WAHL**-Taste 3 mal

Eingabe-Aufforderung für Gruppennummer

Eingabe der Gruppennummer

FUNKTION VORBEREITET

GRUPP.NR.=(1-1999)

0007



mit START bestätigen

Vorlage wird in den Speicher eingelesen (siehe Seite 32)

15-03-97 SAM 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % VORLAGE EINLEGEN

Rundsenden über Zielwahltaste Bereitschafts-Anzeige

Vorlage(n) mit der Schriftseite nach unten einlegen

Vorlage ist erfaßt

15-03-97 SAM 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % RUFNUMMER EINGEBEN

01...69

Zielwahltaste, unter der eine Gruppe gespeichert ist, drücken

Vorlage wird in den Speicher eingelesen (siehe Seite 32)

TF 831/861 TOSHIBA Versenden von Dokumenten

Mithören beim Faxen (direkt)

Beim Mithören einer Fax-Übertragung, wird der Leitungsaufbau über den eingebauten Lautsprecher wiedergegeben. So haben Sie noch zusätzlich eine akustische Kontrolle über den Verbindungsaufbau. Wertvoll immer dann, wenn eine Verbindung nicht zustande kommt. Oftmals steht eine falsche Rufnummer oder ein nicht empfangsbereites Faxgerät dahinter.

Bei dieser Mithör-Variante wird die Vorlage **nicht** in den Speicher gelesen; sie verbleibt solange im Faxgerät, bis der Kontakt zum Fax der Gegenstelle erfolgt.

Bereitschafts-Anzeige 15-03-97 SAM SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % **VORLAGE EINLEGEN** Vorlage(n) mit der Schriftseite nach unten einlegen 15-03-97 SAM 19:56 Vorlage ist erfaßt **SENDEBEREIT** FREIER SPEICHER 100 % RUFNUMMER EINGEBEN MITHÖREN Aktivieren Sie das Mithören Eingabe-Aufforderung HÖRER AUFGELEGT für die Faxnummer RUFNUMMER = Eingabe der Faxnummer HÖRER AUFGELEGT Nummer wird unmittelbar gewählt RUFNUMMER = 1234567 Sobald Sie das Partnerfax hören (durchgehendes Pfeifen)... ...mit START bestätigen Vorlage wird direkt (ohne in den Speicher START

42

eingelesen zu werden) gefaxt.

15-03-97 SAM

Mithören beim Faxen (Job)

Beim Mithören einer Fax-Übertragung wird der Leitungsaufbau über den eingebauten Lautsprecher wiedergegeben. So haben Sie noch zusätzlich eine akustische Kontrolle über den Verbindungsaufbau. Wertvoll immer dann, wenn eine Verbindung nicht zustande kommt. Oftmals steht eine falsche Rufnummer oder ein nicht empfangsbereites Faxgerät dahinter.

Bei dieser Mithör-Variante wird die Vorlage in den Speicher eingelesen. Das Mithören wird mit dem Job als zusätzliche Option verknüpft.

SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % **VORLAGE EINLEGEN** Vorlage(n) mit der Schriftseite nach unten einlegen Vorlage ist erfaßt 15-03-97 SAM 19:56 **SENDEBEREIT** FREIER SPEICHER 100 % RUFNUMMER EINGEBEN Einstieg in das Menü Die ersten 4 Menüpunkte werden 1. OPTIONEN angezeigt 2.LISTEN 3.INSTALLATION 4. MENÜ-LISTE $\mathbf{0}/\mathbf{2}$ Auswahl des gewünschten Menüpunktes MITHÖREN 1.EIN 2.AUS Auswahl des gewünschten Menüpunktes Eingabe-Aufforderung **FUNKTION VORBEREITET** für Faxnummer, Kurz-, Zielwahl oder Telefonbuch FREIER SPEICHER 100 % RUFNUMMER EINGEBEN mit START bestätigen **(i)** Vorlage wird in den Speicher eingelesen **START** (siehe Seite 32)

Bereitschafts-Anzeige

TF 831/861 TOSHIBA Versenden von Dokumenten 43 D

Auflösung einstellen

Schon in der Grundeinstellung sorgt Ihr Telefax für qualitativ hochwertige Übertragung oder Kopien Ihrer Dokumente. Sie können aber auch die Auflösung gezielt auf die Vorlagen abstimmen. Verfahren Sie nach folgender Faustregel:

STD (Grundeinstellung) Für Hand- oder

Maschinengeschiebenes

FEIN Für Vorlagen mit kleiner Schrift wie Zeitungen und Diagramme

SF Für Vorlagen mit sehr kleinen Detailabbildungen

GRAU 64 Graustufen für Fotos oder farbige Vorlagen

<u>/!\</u>

Bei den Graustufen haben Sie die Wahl zwischen Fein und Superfein (SF)



Die Erhöhung der Auflösung bzw. die Wahl des Graustufen-Modus hat eine Verlängerung der

Übertragungszeit zur Folge (Kosten!), da mehr Zeilen bzw. mehr Informationen übertragen werden.

*) Möchten Sie die Grundeinstellung der Auflösung verändern, lesen Sie bitte Seite 104. 15-03-97 SAM 19:50 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % VORLAGE EINLEGEN



15-03-97 SAM 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % RUFNUMMER EINGEBEN

AUFLÖSUNG

SUPERFEIN

FEIN

-\\/

GRAUSTUFEN

Bereitschafts-Anzeige

Vorlage(n) mit der Schriftseite nach unten einlegen

Vorlage ist erfaßt

Taste "AUFLÖSUNG" betätigen

Durch mehrfaches Betätigen der AUFLÖSUNG-Taste können Sie die gewünschte Einstellung vornehmen.

Nur für den anliegenden Vorgang gilt jetzt die gewählte Einstellung. Nach Einlesen der Vorlage wird die Auflösung wieder auf den Standardwert zurückgestellt.*

Wahl des Faxpartners

 \bigcirc

44

Versenden von Dokumenten

Kontrast einstellen

Bei schwach bedruckten Vorlagen, oder auch bei farbigen Schriftzeichen, können einige Zeichen nicht übertragen werden. Für diesen Fall sollten Sie den Kontrast auf dunkler einstellen

Andererseits gibt es Vorlagen, die in farbigen Feldern noch Schriftzeichen enthalten. In diesem Fall sollten Sie den Kontrast auf heller einstellen. Die Auswirkung dieser Einstellung - und somit auch das Ergebnis Ihrer Fax-Übertragung - können Sie über die Eigenkopie (siehe Seite 29) beurteilen.

*) Möchten Sie die Grundeinstellung des Kontrastes verändern, lesen Sie bitte Seite 104.

15-03-97 SAM SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % **VORLAGE EINLEGEN**



Vorlage(n) mit der Schriftseite nach unten einlegen

15-03-97 SAM 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % RUFNUMMER EINGEBEN

Vorlage ist erfaßt

Bereitschafts-Anzeige



Öffnen Sie die Zielwahlklappe





KONTRAST

Betätigen Sie die Shift- und danach die entsprechende **Funktionstaste**

VORLAGENKONTRAST 1.NORMAL 2.DUNKLER 3.HELLER

Eingabe-Aufforderung für Kontrast-Einstellung

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

FUNKTION VORBEREITET

Nur für den anliegenden Vorgang gilt jetzt die gewählte Einstellung. Nach Einlesen der Vorlage wird der Kontrast wieder auf den Standardwert zurückgestellt.*

FREIER SPEICHER 100 % RUFNUMMER EINGEBEN

Wahl des Fax Partners

45 D TF 831/861 TOSHIBA Versenden von Dokumenten

Sende-Optionen, ECM ein/aus

Ihr Faxgerät ist mit einer Fehlerkorrektur (ECM) ausgestattet. Dies erlaubt, sofern Ihr Faxpartner ebenfalls über eine Fehlerkorrektur verfügt, eine fehlerfreie Fax-Übertragung. Ein Effekt der mit ECM zusammenhängt ist, daß bei Störungen auf der Leitung die Übertragungszeit anwächst. Bei Übersee-Verbindungen bedeutet das unter Umständen sehr hohe Kosten. Aus diesem Grund ist die Fehlerkorrektur temporär abschaltbar.

Ist die Fehlerkorrektur in der Grundstellung ausgeschaltet (siehe Seite 105), wird ECM über nebenstehendes Verfahren temporär eingeschaltet

*) Möchten Sie die Grundeinstellung der Fehlerkorrektur verändern, lesen Sie bitte Seite 105.

15-03-97 SAM **SENDEBEREIT** FREIER SPEICHER 100 % **VORLAGE EINLEGEN**



15-03-97 SAM SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % RUFNUMMER EINGEBEN Bereitschafts-Anzeige

Vorlage(n) mit der Schriftseite nach unten einlegen

Vorlage ist erfaßt

Einstieg in das Menü

1.0PTIONEN 2.LISTEN 3.INSTALLATION 4.MENÜ-LISTE

Die ersten 4 Menüpunkte werden angezeigt

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

Anzeige der aktuellen Einstellung

FEHLERKORREKTUR 1.EIN 2.AUS

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

FUNKTION VORBEREITET


FREIER SPEICHER 100 % RUFNUMMER EINGEBEN Nur für den anliegenden Vorgang gilt jetzt die gewählte Einstellung. Nach Einlesen der Vorlage wird die Einstellung wieder auf den Standardwert zurückgestellt.*

Wahl des Fax Partners

46

Sende-Optionen, Anzahl der Seiten

Hierbei geben Sie vor der Übertragung die Anzahl der zu übertragenen Seiten ein. Bei Ihrem Fax-Partner erscheint dann in der Sendekopfzeile eine Angabe über das momentane Verhältnis der gesendeten Seiten zur Gesamtseitenzahl.



TF 831/861 TOSHIBA Versenden von Dokumenten 47 D

Sende-Optionen, geschütztes Senden

Das Senden von Faxen wird eingeschränkt!

Es kann nur noch zu Faxgeräten gefaxt werden, deren Kennung sich als Faxnummer in Ihrem Kurzwahlspeicher befindet. Sie können also Ihre Dokumente nur noch zu bestimmten Fax-Partnern

*) Möchten Sie die Grundeinstellung des Sendeschutzes verändern, lesen Sie bitte Seite 105.

15-03-97 SAM **SENDEBEREIT** FREIER SPEICHER 100 %

VORLAGE EINLEGEN



15-03-97 SAM 19:56 **SENDEBEREIT** FREIER SPEICHER 100 % RUFNUMMER EINGEBEN

Bereitschafts-Anzeige

Vorlage(n) mit der Schriftseite nach unten einlegen

Vorlage ist erfaßt



1.0PTIONEN 2.LISTEN 3.INSTALLATION 4.MENÜ-LISTE

GESCHÜTZTES SENDEN 2.AUS

FUNKTION VORBEREITET

FREIER SPEICHER 100 % RUFNUMMER EINGEBEN Einstieg in das Menü

Die ersten 4 Menüpunkte werden angezeigt

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

Anzeige der aktuellen Einstellung

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

Nur für den anliegenden Vorgang gilt jetzt die gewählte Einstellung. Nach Einlesen der Vorlage wird der Sendeschutz wieder zurückgestellt. *

48

Sende-Optionen, reduzierte Geschwindigkeit

Bei Überseesendungen oder bei erhöhter Fehlerquote sollten Sie die Übertragungsgeschwindigkeit reduzieren, um Fehler zu vermindern. Ähnlich wie im Straßenverkehr, muß die Geschwindigkeit den Gegebenheiten angepaßt werden!

15-03-97 SAM SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % **VORLAGE EINLEGEN**

Bereitschafts-Anzeige



Vorlage(n) mit der Schriftseite nach unten einlegen

15-03-97 SAM 19:56 **SENDEBEREIT** FREIER SPEICHER 100 % RUFNUMMER EINGEBEN

Vorlage ist erfaßt



Öffnen Sie die Zielwahlklappe







Betätigen Sie die Shift- und danach die entsprechende **Funktionstaste**

LANGSAM SENDEN 1.9600BPS 2.4800BPS 3.AUS

Eingabe-Aufforderung für Übertragungsgeschwindigkeit

3: höchste Geschwindigkeit (TF861: 33.600BPS / TF831:14.400BPS)

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

FUNKTION VORBEREITET

FREIER SPEICHER 100 % RUFNUMMER EINGEBEN Nur für den anliegenden Vorgang gilt jetzt die gewählte Einstellung.

Wahl des Fax Partners


49 D TF 831/861 TOSHIBA Versenden von Dokumenten

Sende-Optionen, Deckblatt versenden

Das Deckblatt ist ein Formblatt, welches Ihrer Fax-Sendung vorangestellt wird. Es stellt eine Orientierungshilfe dar, um ein angekommenes Fax besser zuordnen zu können.

Die Angaben auf dem Deckblatt werden über die Ziffern-Tastatur eingegeben (siehe Seite 11).

Möchten Sie diese Option nutzen, müssen Sie die Deckblatt-Funktion freischalten (siehe Seite 99).



D 50 Versenden von Dokumenten TOSHIBA TF 831/861

Sende-Optionen, Sendestempel (wenn eingebaut)

Wenn eine Sendung erfolgreich war, so wird über den Sendestempel ein Zeichen auf Ihr Dokument gedruckt. Fragen Sie Ihren TOSHIBA-Fachhändler nach dem Sendestempel.



Ist der Sendestempel in der Grundstellung eingeschaltet (siehe Seite 106), wird er über nebenstehendes Verfahren temporär ausgeschaltet

Der Sendestempel dient nur dann als Sendequittung, wenn Sie Senden ohne Speicher (siehe Seite 36) eingestellt haben.

15-03-97 SAM SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % **VORLAGE EINLEGEN**



15-03-97 SAM 19:56 **SENDEBEREIT** FREIER SPEICHER 100 % RUFNUMMER EINGEBEN

Vorlage(n) mit der Schriftseite nach unten einlegen

Vorlage ist erfaßt

Bereitschafts-Anzeige



Öffnen Sie die Zielwahlklappe







Betätigen Sie die Shift- und danach die entsprechende **Funktionstaste**

SENDESTEMPEL WÄHLEN 1.EIN 2.AUS

Anzeige der aktuellen Einstellung



Auswahl des gewünschten Menüpunktes

FUNKTION VORBEREITET

Nur für den anliegenden Vorgang gilt jetzt die gewählte Einstellung.

FREIER SPEICHER 100 % RUFNUMMER EINGEBEN

Wahl des Fax Partners

51 TF 831/861 TOSHIBA Versenden von Dokumenten

Langwahl

Bei der Langwahl kann die Rufnummer aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt werden. Sie können dabei alle Formen miteinander kombinieren:

- Zielwahl (siehe Seite 75)
- Wahl mit Telefonbuchfunktion (siehe Seite 39)
- Wahl mit Kurznummer (siehe Seite 70)
- Wahl über die Zifferntastatur
- Wahlpause (über die PAUSE-Taste)

15-03-97 SAM **SENDEBEREIT** FREIER SPEICHER 100 % **VORLAGE EINLEGEN**



Vorlage(n) mit der Schriftseite nach unten einlegen

15-03-97 SAM 19:56 **SENDEBEREIT** FREIER SPEICHER 100 % RUFNUMMER EINGEBEN

Vorlage ist erfaßt

Bereitschafts-Anzeige



Öffnen Sie die Zielwahlklappe







Betätigen Sie die Shift- und danach die entsprechende **Funktionstaste**

LANGWAHL RUFNUMMER EINGEBEN EINGABE KURZW. ODER ZIELTASTE

Eingabe-Aufforderung die Faxnummer kann über verschiedene Eingaben aufgebaut werden



Eingabe der Rufnummer(n) wenn fertig, dann...



oder

oder





mit START bestätigen

Wahl des Fax Partners

52 **TOSHIBA TF 831/861** Versenden von Dokumenten

Wahlwiederholung

Automatische Wahlwiederholung:

Wenn Ihr Fax nicht abgesetzt werden konnte, kann das verschiedene Ursachen haben (lesen Sie hierzu bitte Seite 113). Eine mögliche Ursache ist, daß das Fax an der Gegenstelle besetzt ist. In diesem Fall macht es Sinn, den Faxpartner später noch einmal anzurufen. Das macht Ihr Faxgerät vollautomatisch; ca. alle 2 Minuten versucht es, erneut das Fax abzusetzen.

Sie können den Zeitraum zwischen den Wahlwiederholungen sowie die

Anzahl der Wahlwiederholungen individuell einstellen (siehe Seite 92).

Manuelle Wahlwiederholung (aus dem Speicher):

Befindet sich ein Job im Speicher, den Sie sofort zur Wahlwiederholung bringen möchten, dann können Sie diesen auswählen und manuell die Wahlwiederholung veranlassen (siehe nebenstehendes Schema).

Manuelle Wahlwiederholung (aus dem Vorlageneinzug):

Haben Sie eine Verbindung über die **MITHÖREN**-Taste hergestellt, so können Sie die Wahlwiederholung unmittelbar über die **NEUWAHL/PAUSE**-Taste auslösen.

15-03-97 SAM 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 75 % VORLAGE EINLEGEN



NEUWAHL

PAUSE

Wiederwahl [eingabe]: Start

[▲]: ZURÜCK [▼]: WEITER

und nach 5 Sekunden

EINZEL-ÜBERTRAGUNG Toshiba Europa

21-03-97 19:33 DATEI-NR.= 008











START

WIEDERWAHL

NUMMER NICHT BELEGT

Manuelle Wahlwiederholung (aus dem Speicher

Bereitschafts-Anzeige Voraussetzung:

Es liegt mindestens ein Job vor, der bereits zur Wahl kam und nicht abgesetzt wurde

Betätigen Sie die **NEUWAHL/ PAUSE**-Taste

Eingabe-Aufforderung für Anwählen des gesuchten Jobs

Der erste verfügbare Job wird angezeigt. Angaben über das Job-Format, siehe Seite 56.

Wählen Sie den Job, dessen Wahlwiederholung Sie wünschen, aus.

mit START bestätigen

Der Job wird erneut ausgeführt.

Steht kein Job zur Wahlwiederholung an, zeigt sich folgende Diesplaymeldung:

TF 831/861 TOSHIBA Versenden von Dokumenten

Neusendung (bei Job halten)

Ist Ihr Faxgerät auf Job halten eingestellt (siehe Seite 100) können Sie mit den folgenden Schritten den gehaltenen Job erneut zur Sendung aktivieren. Für den neu aktivierten Job gelten die gleichen Kriterien wie bei einem "frischen" Job.

15-03-97 SAM SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 77 %

VORLAGE EINLEGEN



Öffnen Sie die Zielwahlklappe

Bereitschafts-Anzeige

SHIFT

JOBS HALTEN

Betätigen Sie die Shift- und danach die entsprechende Funktionstaste *

NEUSENDUNG [EINGABE]: START [LÖSCHEN]: LÖSCHEN [▲▼]: SUCHEN

Eingabe-Aufforderung für Anwählen des gesuchten Jobs

und nach 5 Sekunden

EINZEL-ÜBERTRAGUNG Toshiba

21-03-97 19.33 DATEI-NR. = 800

Der erste verfügbare, gehaltene Job wird angezeigt.

Angaben über das Job-Format, siehe Seite 56.







Wählen Sie den Job, dessen Aktivierung Sie wünschen, aus.

EINZEL-ÜBERTRAGUNG **BAUER** 21-03-97 19:45 DATEI-NR. = 007



START

mit START bestätigen

Angewählter Job kommt erneut zur Anwendung

KEIN EINTRAG DA

*) Wird kein Job gehalten, erscheint folgende Fehlermeldung:


JETZT NICHT ERLAUBT

*) Wurde die "Job halten"-Funktion nicht aktiviert, erscheint folgende Fehlermeldung:

54 **TOSHIBA TF 831/861** Versenden von Dokumenten

Löschen eines gehaltenen Jobs (bei Job halten)


Ist Ihr Faxgerät auf Job halten eingestellt (siehe Seite 100) können Sie mit den folgenden Schritten den gehaltenen Job löschen.




55 D TF 831/861 TOSHIBA Versenden von Dokumenten

Sendung löschen

Sollten Sie eine falsche Faxnummer eingegeben oder einen falschen Faxpartner angewählt haben muß der betreffende Vorgang gelöscht werden. Dabei spielt es eine wichtige Rolle, ob der Vorgang in den Speicher eingelesen (Stapelbetrieb, Seite 33) oder direkt gesendet wird (direkt senden, Seite 36). Wurde der Vorgang in den Speicher eingelesen, steht die augenblickliche Aktion des Faxgerätes in keinem Zusammenhang mit der gerade erfolgten Bedienung. Um einen bestimmten Vorgang zu löschen, muß man ihn gezielt aus möglichen anderen anliegenden Jobs heraussuchen. Dies erfolgt durch "Blättern" im Job-Stapel.



Die Anzeige des Jobs setzt sich folgendermaßen zusammen:




Neben der gezielten Löschung aus dem Stapel, können Sie auch die aktuelle Sendung löschen. Zu diesem Zweck lesen Sie bitte Seite 101, "Job-Status abfragen".





Betätigen Sie die **JOB LÖSCHEN**-Taste

Sicherheitsabfrage



LÖSCHEN?

mit START bestätigen

Angewählter Job wird gelöscht

Abruf reservieren

Allgemeines:

Bei einem Abruf handelt es sich um den Empfang eines Dokumentes. Der Unterschied zum "normalen" Empfang ist der, daß der Verbindungsaufbau durch den Abrufer erfolgt und somit dem Empfänger Gebühren entstehen. Immer mehr Firmen nutzen den Abruf als "FAX on DEMAND", also Informationsangebot wie Wetterbericht, aktuelle Preislisten, Börsennachrichten, Stauvorhersage etc.

Voraussetzung für den Abruf ist, daß dieser reserviert wird.




Andere Faxpartner können sich Informationen aus Ihrem Fax abrufen, wenn Sie dies mit dieser Funktion vorbereiten. Ihr Dokument, welches Sie für den Abruf reservieren, wird dabei in den Speicher eingelesen, so daß der Vorlageneinzug nicht blockiert wird.

Zwei Arten der Reservierung stehen Ihnen dabei zur Verfügung:

- · Einmalige Reservierung: Ihr gespeichertes Dokument wird gelöscht, sobald ein Abruf getätigt worden ist.
- Permanente Reservierung: Ihr gespeichertes Dokument steht permanent den Abrufen zur Verfügung.



Immer nur ein Abruf ist reservierbar.



57 D TF 831/861 TOSHIBA Abrufen (Pollen)

Abrufschutz

Der so reservierte Abruf ist ungeschützt. D.h. jedes Faxgerät, welches über das Abrufen verfügt, kann dies bei Ihnen tun. Um unbefugtes Abrufen zu verhindern, wird der **Abrufschutz** aktiviert (nur bei einmaliger Reservierung möglich).

Beim Abrufschutz gibt es zwei Möglichkeiten:

- 1. RUFNUMMER: Hierbei geben Sie die Anschlußnummer des Faxgerätes ein, welches bei Ihnen abrufen darf. Voraussetzung hierfür ist allerdings, daß die Kennung des abrufenden Faxgerätes mit der Nummer, die Sie als Abrufschutz eingeben, übereinstimmt. Es genügt, wenn Sie die Anschlußnummer ohne die Vorwahl eingeben, da nur soviel Stellen überprüft werden wie Sie eingegeben haben.
- 2. CODE: Sollten Sie ausschließlich für TOSHIBA-Faxgeräte den Abruf reservieren, können Sie den 4stelligen TOSHIBA-Code als Abrufschutz verwenden. Ein Abruf findet nur dann statt, wenn dieser Zahlencode bei beiden Faxgeräten identisch ist.



Immer nur eine Form der Abrufreservierung ist möglich.



Wie Sie eine Abrufreservierung löschen, erfahren Sie auf Seite 61.

*) Wenn das Fassungsvermögen des Speichers zu gering ist, fragen Sie Ihren Fachhändler nach einer Speichererweiterung. Die Wahl der Auflösung (siehe Seite 44) hat ebenfalls Einfluß auf das Speicherverhalten. Je höher die Auflösung, umso höher wird auch die Anforderung an das Speichervolumen. 15-03-97 SAM 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % VORLAGE EINLEGEN



15-03-97 SAM 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % RUFNUMMER EINGEBEN



SHIFT ____

ABRUF

3.STÄNDIG ABRUFEN

2 3 2 / 1

789 *0#

(5)(6)

SCHUTZWORT/RUFNR.

2.ABRUF RESERVIEREN

1.NEIN

ABRUFEN

1.ABRUFEN

2.SCHUTZWORT 3.RUFNUMMER

1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

 $\check{*}\check{0}\check{\#}$

ABRUF RESERVIERT

SCHUTZWORT=

1 2 3 4 5 6 7 8 9

789 *0# START

ABRUF RESERVIERT

GESCH.RUFNR. = (MAX20)

1) 2) 3) 4) 5 6) 7) 8) 9) *(0) #)



einmaligen Abruf reservieren

Bereitschafts-Anzeige

Vorlage(n) mit der Schriftseite nach unten einlegen

Vorlage ist erfaßt

Öffnen Sie die Zielwahlklappe

Betätigen Sie die Shift- und danach die entsprechende Funktionstaste

Eingabe-Aufforderung für Abruf-Modi

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

Abrufschutz?

- 1. kein Abrufschutz
- 2. TOSHIBA-Code
- 8. Telefonnummer
- 4. TOSHIBA-Code + Telefonnummer

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

(Beispiel: 4 = Beides)

Eingabe-Aufforderung für TOSHIBA-Code

Eingabe des TOSHIBA-Codes

mit START bestätigen

Eingabe-Aufforderung für die Rufnummer (Kennung) des abrufenden Faxgerätes

Eingabe der Rufnummer

mit START bestätigen

Vorlage wird in den Speicher eingelesen und steht für einen Abruf bereit *)

D 58 Abrufen (Pollen)

Abruf reservieren, permanent (allgemeine Infobox)

Beim permanenten Abruf verbleibt die Vorlage im Speicher des Faxgerätes, so daß diese ständig abgerufen werden kann. Auf diese Weise kann ein "FAX on DEMAND" eingerichtet werden. Informationsangebote wie Wetterbericht, aktuelle Preislisten, Börsennachrichten, Stauvorhersagen etc. können so ständig zum Abruf bereitgehalten werden.



Immer nur eine Form der Abrufreservierung ist möglich.



Wie Sie eine Abrufreservierung löschen, erfahren Sie auf Seite 61.

*) Wenn das Fassungsvermögen des Speichers zu gering ist, fragen Sie Ihren Fachhändler nach einer Speichererweiterung. Die Wahl der Auflösung (siehe Seite 44) hat ebenfalls Einfluß auf das Speicherverhalten. Je höher die Auflösung, umso höher wird auch die Anforderung an das Speichervolumen. 15-03-97 SAM 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % VORLAGE EINLEGEN



15-03-97 SAM 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % RUFNUMMER EINGEBEN



RF.



ABRUF

ABRUFEN
1.ABRUFEN
2.ABRUF RESERVIEREN
3.STÄNDIG ABRUFEN





permanenten Abruf reservieren (Infobox)

Bereitschafts-Anzeige

Vorlage(n) mit der Schriftseite nach unten einlegen

Vorlage ist erfaßt

Öffnen Sie die Zielwahlklappe

Betätigen Sie die Shift- und danach die entsprechende Funktionstaste

Eingabe-Aufforderung für Abruf-Modi


Auswahl des gewünschten Menüpunktes

Vorlage wird in den Speicher eingelesen und steht bis zu seiner Löschung für div. Abrufe bereit *)

TF 831/861 TOSHIBA Abrufen (Pollen) 59 D

Abruf reservieren, Anfügen von Dokumenten


Bei einem bereits reservierten Abruf können Sie noch zusätzliche Dokumente anfügen bzw. diese austauschen. Auf diese Weise sind Ergänzungen möglich, ohne daß der gesamte Vorgang vorher gelöscht werden muß.



D 60 Abrufen (Pollen) TOSHIBA TF 831/861

Löschen der Abrufreservierung

Haben Sie einen Abruf reserviert, können Sie diese Reservierung wie folgt löschen:




61 TF 831/861 TOSHIBA Abrufen (Pollen)



Einzelabruf

Hat Ihr Faxpartner einen Abruf reserviert, können Sie über den nebenstehend beschriebenen Vorgang einen Abruf durchführen.

Wünschen Sie einen zeitversetzten Abruf, so führen Sie zuerst die auf Seite 89 beschriebenen Schritte aus, um dann, wie nebenstehend beschrieben, weiter zu verfahren.



D 62 Abrufen (Pollen) TOSHIBA TF 831/861


START

Mehrfachabruf


Nicht nur der Abruf von einem Faxgerät, sondern auch der Abruf von mehreren Faxgeräten ist mit Ihrem Faxgerät möglich. Bis zu 309 Faxpartner können so wahlfrei aus:

- freien Faxnummern
- Kurzwahlspeichern
- Zielwahltasten
- definierten Gruppen zusammengestellt werden.

Wünschen Sie einen zeitversetzten Mehrfachabruf, so führen Sie zuerst die auf Seite 89 beschriebenen Schritte aus, um dann, wie nebenstehend beschrieben, weiter zu verfahren.




TF 831/861 TOSHIBA Abrufen (Pollen) 63 D



Löschen eines Abrufes

Auch der Abruf einer Vorlage stellt einen Job dar. Möchten Sie diesen Abrufjob löschen, gehen Sie bitte wie folgt vor:




65 D TF 831/861 TOSHIBA Abrufen (Pollen)




Ständiger Abruf

Beim "Ständig Abrufen" wird der Abruf automatisiert. Hierbei werden innerhalb eines definierten Zeitraumes eine oder mehrere Stationen angerufen, um dort einen Abruf durchzuführen. Auch mehrfache Durchgänge am Tag sind möglich.



D 66 Abrufen (Pollen) TOSHIBA TF 831/861



TF 831/861 TOSHIBA Abrufen (Pollen) 67 D

Richtungsumkehr

Bei der Richtungsumkehr erfolgt nach einer Fax-Sendung automatisch ein Abruf. Voraussetzung hierfür ist, daß auf der Empfängerseite gleichzeitig ein Abruf reserviert wurde.

15-03-97 SAM 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % **VORLAGE EINLEGEN**

Bereitschafts-Anzeige



Vorlage(n) mit der Schriftseite nach unten einlegen

15-03-97 SAM 19:56 **SENDEBEREIT** FREIER SPEICHER 100 % RUFNUMMER EINGEBEN

Vorlage ist erfaßt





Einstieg in das Menü

Die ersten 4 Menüpunkte werden angezeigt.





1.OPTIONEN

2.LISTEN 3.INSTALLATION

2.NEIN

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

SENDEN/EMPFANGEN SCHUTZWORT? 1.JA

Eingabe-Aufforderung für Abrufschutz

1. mit TOSHIBA-Code

2. ohne Abrufschutz

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

OHNE SCHUTZ Gehe zu A

MIT TOSHIBA-CODE Gehe zu B

ohne Schutz (A) mit TOSHIBA-Code (B)

A OHNE SCHUTZ

FUNKTION VORBEREITET

FREIER SPEICHER 100 % RUFNUMMER EINGEBEN

Eingabe-Aufforderung für Faxnummer, Kurz-, Zielwahl oder Telefonbuch






mit START bestätigen

Vorlage wird in den Speicher eingelesen (siehe Seite 32)

Bei Kontakt mit dem Faxpartner wird Vorlage übertragen und anschließend der Abruf durchgeführt.

68 Abrufen (Pollen)

TOSHIBA TF 831/861



TF 831/861 TOSHIBA Abrufen (Pollen) 69 D

Rufnummern speichern

Kurzwahlspeicher

Die Kurzwahl bietet Ihnen die Möglichkeit. anstelle der (häufig langen) Faxnummer Ihres Partners, eine "Adresse" einzugeben. Diese "Adresse" kann eine beliebige Zahl von 1 - 999 sein. Die eigentliche Faxnummer befindet sich dann unter dieser "Adresse" fest gespeichert. Bei häufig benutzten Faxnummern stellt die Kurzwahl so eine Zeitersparnis dar. Ein weiterer Bestandteil des Kurzwahlspeichers ist die alternative Faxnummer (2. Rufnummer). Sie wird gewählt, wenn unter der regulären Faxnummer keine Faxverbindung zustande kam. Die Eingabe der 2. Faxnummer ist nicht zwingend erforderlich.


Sie haben 240 Kurzwahlspeicherplätze zur Verfügung, worin neben der Anschlußnummer Ihres Fax-Partners auch dessen Name mit abgespeichert werden kann. Hier können Sie bis zu 20 beliebige Zeichen unterbringen. (Siehe Seite 11, Eingabe des Benutzernamens). Auch diese Eingabe ist nicht zwingend erforderlich. Neben Rufnummern und Namen, können noch zusätzliche Optionen einem Kurzwahlspeicherplatz zugeordnet werden (siehe nächste Seite, Kurzwahl-Optionen).

Bitte beachten Sie, daß bei Anschluß

Ihres Faxgerätes an einer
Nebenstellenanlage die "*"-Taste
vor der eigentlichen Faxnummer
gespeichert werden muß.

Bei dem Versuch eine identische Faxnummer im Kurzwahlspeicher abzulegen, erscheint eine Fehlermeldung. Auf diese Weise wird verhindert, daß gleichlautende Faxnummern gespeichert werden können.

Beispiel Kurzwahl 421:



15-03-97 SAM 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % VORLAGE EINLEGEN





NUMMER SPEICHERN

RUNUMMERNEINGABE 1.KURZNUMMERN 2..GRUPPENNUMMERN 3.ZIELTASTE





KURZNUMMER EINGEBEN ODER DRÜCKE [ZURÜCK]: ZUM LETZEN [STOP]: ZUM ENDE

456 789





SIANI

RUFNUMMER =(MAX128) 1234567890

007

007

KURZWAHL=

4 (5 (6) 7 (8 (9) * (0) #)





START

KURZWAHL =

ZWEITE RUFNUMMER

023 056 89 00#

Kurznummer eingeben

Bereitschafts-Anzeige

Öffnen Sie die Zielwahlklappe

Betätigen Sie die Shift- und danach die entsprechende Funktionstaste

Die Menüpunkte werden angezeigt.

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

Eingabe-Aufforderung Kurznummer eingeben (1-999)

Eingabe der Kurzwahlnummer

Beispiel: 7

Eingabekorrektur mit der \blacktriangleleft Taste

mit START bestätigen

Eingabe-Aufforderung für 1. Faxnummer

Eingabe der Faxnummer



Bei Anschluß an Nebenstellenanlagen bitte die "*" Taste vor der eigentlichen Rufnummer

eingeben.

Eingabekorrektur mit der ◀ Taste


mit START bestätigen

Eingabe-Aufforderung für alternative Faxnummer

Eingabe der alternativen Faxnummer -und / odermit START überspringen

70

Rufnummmern speichern



TF 831/861 TOSHIBA Rufnummmern speichern 71 D

Kurzwahl-Optionen

Neben Rufnummern und Namen, können noch zusätzliche Optionen einem Kurzwahlspeicherplatz zugeordnet werden:

Zeitvesetzt Senden

Hier wird der Faxpartner mit einer konkreten Sendezeit verknüpft. Z. B. bei Faxpartnern in anderen Zeitzonen, um sicherzustellen, daß die Dokumente immer zur Geschäftszeit ankommen.

Sendebericht

Diese Einstellung hat Einfluß auf den Ausdruck des Sendeberichtes. Sie können diesen, bezogen auf einen konkreten Faxpartner, generell zu- oder abschalten.

Mithören

Beim Mithören einer Fax-Übertragung, wird der Leitungsaufbau über den eingebauten Lautsprecher übermittelt. So haben Sie noch zusätzlich eine akustische Kontrolle über den Verbindungsaufbau. Wertvoll immer dann, wenn eine Verbindung nicht zustande kommt. Oftmals steht eine falsche Rufnummer oder ein nicht empfangsbereites Faxgerät dahinter.

Geschwindigkeit reduzieren

Bei Überseesendungen oder bei erhöhter Fehlerquote sollten Sie die Übertragungsgeschwindigkeit reduzieren, um Fehler zu vermeiden. Denn beim Faxen ist es wie im Straßenverkehr: Die Geschwindigkeit muß den Gegebenheiten angepaßt werden! Beachten Sie bitte, daß bei geringeren Übertragungsgeschwindigkeiten die Zeitdauer der Übertragung ansteigt.

Sub Addressina

Diese Betriebsart dient dem Faxen in PC-Netzwerken. Dabei müssen sowohl die Faxnummer (die der Faxkarte im Netz) als auch die Unteradresse des Users im Netzwerk eingegeben werden, damit die Nachricht im Netz weitervermittelt werden kann.

Leitung wählen (optional)

Hier kann die Amtsleitung (Leitung 1, Leitung 2) vorgewählt werden, über die das Dokument zum zugeordneten Faxpartner übertragen werden soll. OPTIONEN ? 1.JA 2.NEIN

23



U

FAX OPTIONEN
1.ALLE WÄHLEN
2.ZEITVERSETZTSENDEN
3.SENDEBERICHT

Vorgehensweise bis zu diesem Menüpunkt: Siehe Seite 70 Eingabe-Aufforderung für Optionen

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

Anzeige der ersten Optionen

Die weiteren Optionen befinden sich quasi unter dem Display und können über die ▼ Taste

angewählt werden. Selbstverständlich können die Menüpunkte auch direkt über die Zahleneingabe angewählt werden.

 \bigcirc

72

Kurznummer ändern

Möchten Sie die Inhalte einer **Kurz-nummer ändern**, so geben Sie einfach die betreffende Kurznummer ein (siehe unter "Kurznummer eingeben"). Ist diese Kurznummer belegt, so erscheint eine weitere Auswahlmöglichkeit.
Alle gespeicherten Daten können überschrieben oder mittels der STARTTaste übersprungen werden. (Beispiel: Kurznummer 7, Name TOSHIBA):

Bei dem Versuch, eine identische Faxnummer im Kurzwahlspeicher abzulegen, erscheint eine Fehlermeldung. Auf diese Weise wird verhindert, daß gleichlautende Faxnummern gespeichert werden können.

Vorgehensweise wie unter KURZNUMMER-EINGABE **RFI FGT** "Kurznummer eingeben" beschrie-KURZWAHL= 007 ben: Siehe Seite 70 Toshiha Display-Meldung für belegte Kurzwahlnummer und nach 2 Sekunden Menü erscheint bei belegter Kurznummer KURZNUMMER-EINGABE 1.LÖSCHEN 2.ÄNDERN 3.ERHALTEN Auswahl des gewünschten Menüpunktes KURZWAHL= 007 Änderungsmöglichkeit der 1. Faxnummer RUFNUMMER = (MAX128) -und/oder-1234567890 mit START bestätigen **(i) START** Änderungsmöglichkeit der 2. Faxnummer KURZWAHL= 007 ZWEITE RUFNUMMER -und/oder-987654321 mit START bestätigen **(i)** B **START** Änderungsmöglichkeit des Namens KURZWAHL= EIGENNAME = (MAX.20) -und/oder-Toshiba **(i)** mit START bestätigen START Änderungsmöglichkeit OPTIONEN? für Optionen JA: Siehe Kurzwahl-Optionen 1.JA NEIN: siehe unten 2.NEIN Auswahl des gewünschten Menüpunktes KURZWAHL= Zuordnung der Kurzwahlnummer zur DRÜCKE ZIELTASTE Zielwahltaste (siehe Seite 75) FÜR EINGABE ODER [EINGABE]: ÜBERGEHEN mit START bestätigen **START** Eingabe-Aufforderung KURZNUMMER EINGEBEN weiterer Kurzwahlnummern ODER DRÜCKE [ZURÜCK]: ZUM LETZEN -oder-[STOP]: ZUM ENDE mit STOP Rückkehr zur Empfangs-Bereitschaft

TF 831/861 TOSHIBA Rufnummern speichern

STOP



Kurznummer löschen

Möchten Sie die Inhalte einer **Kurz-nummer löschen**, so geben Sie einfach die betreffende Kurznummer im Menü ein (siehe unter Kurznummer eingeben). Ist diese Kurznummer belegt, so erscheint eine weitere Auswahlmöglichkeit (Beispiel: Kurznummer 7, Name TOSHIBA):

KURZNUMMER-EINGABE BELEGT KURZWAHL = 007 Toshiba

und nach 2 Sekunden

KURZNUMMER-EINGABE 1.LÖSCHEN 2.ÄNDERN 3.ERHALTEN Vorgehensweise wie unter "Kurznummer eingeben" beschrieben: Siehe Seite 70

Display-Meldung für belegte Kurzwahlnummer

Menü erscheint bei belegter Kurznummer

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

123 456 789

> KURZNUMMER-EINGABE KURZWAHL= 007 GELÖSCHT

und nach 2 Sekunden

KURZNUMMER EINGEBEN ODER DRÜCKE [ZURÜCK]: ZUM LETZEN [STOP]: ZUM ENDE Eingabe-Aufforderung weiterer Kurzwahlnummern

-oder-

mit STOP Rückkehr zur Empfangs-Bereitschaft

STOP

D 74

l i

Zielwahltasten

Die Zielwahl bietet eine sehr komfortable Methode der Wahl Ihres Fax-Partners. 69 Tasten können Sie mit Fax-Nummern frei belegen. Ein einziger Tastendruck genügt, um Ihren Faxpartner zu erreichen.


Sie haben zwei Alternativen, eine Zielwahltaste zu belegen:

1. Direkte Belegung der Zielwahltasten. Neben Rufnummern und Namen können noch zusätzliche Optionen einer Zielwahltaste

zugeordnet werden (siehe Seite 72 Kurzwahl-Optionen).

Bei dem Versuch, eine identische Faxnummer unter einer Zielwahltaste abzulegen, erscheint eine Fehlermeldung. Auf diese Weise wird verhindert, daß gleichlautende Faxnummern gespeichert werden können.


Kriterien, die sich einer Zielwahltaste zuordnen lassen:



2. Zuordnung einer Kurzwahl zu einer Zielwahltaste

Nachdem die Faxnummer in einen Kurzwahlspeicherplatz abgelegt wurde, läßt sie sich zusätzlich einer Zielwahltaste zuordnen. Diese Zuordnung ist wahlfrei, d. h., eine beliebige Zielwahltaste kann gewählt werden. (siehe Seite 71).

Wahlfreie Zuordnung der Kurzwahlspeicher zu Zielwahltasten:



15-03-97 SAM SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % VORLAGE EINLEGEN





3

RUNUMMERNEINGABE 1.KURZNUMMERN 2...GRUPPENNUMMERN 3.ZIELTASTE



ZIELWAHL EINGABE ODER DRÜCKE [ZURÜCK]: ZUM LETZEN [STOP]: ZUM ENDE



ZIELTASTE = 40 RUFNUMMER = (MAX128) 1234567890



START

(i)

ZIELTASTE = ZWEITE RUFNUMMER



Faxnummer direkt auf Zielwahltaste speichern

Bereitschafts-Anzeige

Öffnen Sie die Zielwahlklappe

Betätigen Sie die Shift- und danach die entsprechende **Funktionstaste**

Die Menüpunkte werden angezeigt.

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

Eingabe-Aufforderung gewünschte Zielwahltaste betätigen: geschlossene Zielwahlklappe: ZW Taste 1- 35 geöffnete Zielwahlklappe: ZW Taste 36 - 69

Betätigen der Zielwahltaste

Beispiel: 40

Eingabe-Aufforderung für 1. Faxnummer

Eingabe der Faxnummer

Bei Anschluß an Nebenstellenanlagen bitte die "*" Taste vor der eigentlichen Rufnummer


eingeben.

Eingabekorrektur mit der ◀ Taste

mit START bestätigen

Eingabe-Aufforderung für alternative Faxnummer

Eingabe der alternativen Faxnummer -und / odermit START überspringen



Zielwahltasten löschen

Möchten Sie die Inhalte einer Zielwahltaste löschen, so geben Sie einfach im Menü die betreffende Zielwahltaste ein (siehe unter Zielwahltasten). Ist diese Zielwahltaste belegt, so erscheint eine weitere Auswahlmöglichkeit (Beispiel: Zielwahltaste 1, Name TOSHIBA):

ZIELTASTE = **BELEGT** 7IFI TASTF = 01 Toshiba

und nach 2 Sekunden

ZIELWAHL WÄHLEN 1.LÖSCHEN 2.ERHALTEN

Vorgehensweise wie unter "Zielwahltasten" beschrieben: Siehe Seite 75

Display-Meldung für belegte Zielwahltaste

Menü erscheint bei belegter Zielwahltaste

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

ZIELWAHL WÄHLEN ZIELTASTE = **GELÖSCHT**

Belegung der Zielwahltaste wird gelöscht

und nach 2 Sekunden

ZIELWAHL EINGABE ODER DRÜCKE [STOP]: ZUM ENDE

Eingabe-Aufforderung weiterer Zielwahltasten

-oder-

[ZURÜCK]: ZUM LETZEN

mit STOP Rückkehr zur Empfangs-Bereitschaft

B STOP


77 D TF 831/861 TOSHIBA Rufnummmern speichern

Gruppen definieren

Wenn Sie einen festen Kreis von Faxpartnern haben, die Sie häufiger mit Rundfaxen versorgen möchten, dann ist die gespeicherte Rundsendung die richtige Anwendung für Sie.

50 unterschiedliche Gruppen können Sie definieren, wobei jede Gruppe mit einer Gruppennummer von 1 - 1999 und einem Namen mit maximal 20 Zeichen versehen werden kann.

Jede Gruppe kann maximal 309 Faxpartner beinhalten, wobei diese entweder im Kurzwahlspeicher oder unter den Zielwahltasten abgelegt sein müssen.



15-03-97 SAM 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % VORLAGE EINLEGEN



SHIFT ____

NUMMER SPEICHERN

RUNUMMERNEINGABE 1.KURZNUMMERN 2..GRUPPENNUMMERN 3.ZIELTASTE

[STOP]: ZUM ENDE

1) 2) 3) 4) 5) 6)

> GRUPPENNR. EINGEBEN ODER DRÜCKE [ZURÜCK]: ZUM LETZEN

2

1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (4) (4) (4)

START

GRUPP.NR. = 0444 GRUPP.NAME = (MAX20)

23 (5) (6)

90 #

GRUPP.NR. = 0444

GRUPP.NAME = (MAX20) SUPERGRUPPE

START

GRUPP.NR. = 0444

EINGABE ZIEL/KURZW. [EINGABE] ZUM ENDE Gruppen definieren

Bereitschafts-Anzeige

Öffnen Sie die Zielwahlklappe

Betätigen Sie die Shift- und danach die entsprechende Funktionstaste

Die Menüpunkte werden angezeigt.

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

Eingabe-Aufforderung Gruppennummer (1 - 1999)

Eingabe der Gruppennummer Beispiel: 444

mit START bestätigen

Eingabe-Aufforderung für Gruppen-Name


Eingabe des Gruppen-Namens (Schema, siehe Seite 11)

mit START bestätigen

Eingabe-Aufforderung für Gruppenpartner Kurzwahlnummer -oder-Zielwahltaste

ン 7

78



TF 831/861 TOSHIBA Rufnummmern speichern 79 D

Gruppen ändern

Möchten Sie die Inhalte einer Gruppe ändern, so geben Sie einfach die betreffende Gruppennummer ein (siehe unter "Gruppen definieren"). Ist diese Gruppennummer belegt, so erscheint eine weitere Auswahlmöglichkeit. Alle gespeicherten Daten können überschrieben- oder mittels der START-Taste übersprungen werden. (Beispiel: Gruppennummer: 444, Name: SUPERGRUPPE)

GRUPPENNUMMER EING. **BELEGT** GRUPP.NR. = 0444 SUPERGRUPPE

und nach 2 Sekunden

GRUPPENNUMMER EING. 1.LÖSCHEN 2.ÄNDERN 3.ERHALTEN

Vorgehensweise wie unter "Gruppen definieren" beschrieben: Siehe Seite 78

Display-Meldung für belegte Gruppennummer

Menü erscheint bei belegter Gruppennummer





Auswahl des gewünschten Menüpunktes

Eingabe-Aufforderung für neuen Gruppen-Namen

-oder-



GRUPP.NAME = (MAX20)

0444

GRUPP.NR. =

SUPERGRUPPE

mit START bestätigen



GRUPP.NR. =

0444

FINGABE 7IFI /KUR7W. [EINGABE] ZUM ENDE

Eingabe-Aufforderung für Gruppenpartner Bei Eingabe vorhandener Gruppenpartner. können diese gelöscht werden (siehe folgendes Beispiel)



KURZWAHL= 007 LÖSCHEN 1.LÖSCHEN 2.ERHALTEN

Eingabe einer Kurzwahlnummer

Eingabe-Aufforderung Löschen des angewählten Gruppenpartners

1: JA

2: NEIN



GRUPP.NR. =

0444

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

Eingabe-Aufforderung für weitere Gruppenpartner

-und/oder-



EINGABE ZIEL/KURZW. [EINGABE] ZUM ENDE

(i)

START

GRUPP.NR. = 0444 DRÜCKE ZIELTASTE FÜR EINGABE ODER [EINGABE]: ÜBERGEHEN

mit START bestätigen

Eingabe-Aufforderung für Zielwahltaste unter der die Gruppe zugeordnet wird. -oder-





START

GRUPPENNR. EINGEBEN ODER DRÜCKE [ZURÜCK]: ZUM LETZEN [STOP]: ZUM ENDE

mit START bestätigen

Eingabe-Aufforderung für weitere Gruppen



STOP

mit STOP Rückkehr zur Empfangs-Bereitschaft

Gruppen löschen

Möchten Sie eine Gruppe löschen, so geben Sie einfach die betreffende Gruppennummer ein (siehe unter "Gruppen definieren"). Ist diese Gruppennummer belegt, so erscheint eine weitere Auswahlmöglichkeit. (Beispiel: Gruppennummer: 444, Name:

SUPERGRUPPE)

GRUPPENNUMMER EING. **BELEGT** GRUPP.NR. = 0444

SUPERGRUPPE

und nach 2 Sekunden

GRUPPENNUMMER EING. 1.LÖSCHEN 2.ÄNDERN

3.ERHALTEN

GRUPP.NR. = 0444

GELÖSCHT

und nach 2 Sekunden

GRUPPENNR. EINGEBEN ODER DRÜCKE [ZURÜCK]: ZUM LETZEN

[STOP]: ZUM ENDE

STOP

B

Vorgehensweise wie unter "Gruppen definieren" beschrieben: Siehe Seite 78

Display-Meldung für belegte Gruppennummer

Menü erscheint bei belegter Gruppen-

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

Gruppe wird gelöscht

Eingabe-Aufforderung für weitere Gruppen

mit STOP Rückkehr zur Empfangs-Bereitschaft

TF 831/861 TOSHIBA Rufnummmern speichern



Programmauswahl-Liste

Die Programmauswahl-Liste gibt Ihnen einen kompletten Überblick über das Menü-System Ihres Faxgerätes. Als einzige Liste ist sie über einen Hauptmenü-Punkt abrufbar. 15-03-97 SAM 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % VORLAGE EINLEGEN Bereitschafts-Anzeige





1.OPTIONEN 2.LISTEN

3.INSTALLATION 4.MENÜ-LISTE Einstieg in das Menü

Die ersten 4 Menüpunkte werden angezeigt.

1 2 3 4 5 6



Auswahl des gewünschten Menüpunktes

15-03-97 SAM 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % LISTENAUSDRUCK Listenausdruck erfolgt.

Sendeberichte

Mit Hilfe der Sendeberichte, werden Sie individuell und umfassend über die verschiedenen Sendevorgänge Ihres Faxgerätes informiert. Über ein spezielles Menü können Sie die Erscheinungsform dieser Berichte nach Ihren Wünschen einstellen:

IMMER	Der Ausdruck erfolgt generell nach jeder Sendung.		
BEI FEHLER	Der Ausdruck erfolgt nur nach einem aufgetretenen Sendefehler.		
AUS	Der Ausdruck erfolgt nie.		
MIT VORLAGE DRUCKEN?	Die erste Seite der Vorlage kann verkleinert auf den Sendebericht gedruckt werden. So läßt sich der Sendebericht dem Dokument leicht zuordnen.		

15-03-97 SAM 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % VORLAGE EINLEGEN Bereitschafts-Anzeige





1.0PTIONEN
2.LISTEN
3.INSTALLATION
4.MENÜ-LISTE

Einstieg in das Menü

Die ersten 4 Menüpunkte werden angezeigt.

123 456





Auswahl des gewünschten Menüpunktes

SENDEBERICHT-AUSGABE

2.BEI FEHLER

SENDEBERICHT-AUSGABE

1.IMMER

Die Optionen des ersten Sendeberichtes stehen zur Auswahl.

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

Weitere Sendeberichte folgen automatisch zur Einstellung.

82

Listenausdrucke

TOSHIBA TF 831/861

Die einzelnen Sendeberichte und deren Optionen:

SENDEBERICHT	Ausdruck erfolgt nach jeder Sendung im "Direkt Senden" Modus (siehe Seite 36). Einstellung: • Ausdruck immer • Ausdruck nur bei fehlerhafter Sendung	
SPEICHERSENDEN- BERICHT	Ausdruck erfolgt nach jeder Speicher-Sendung. Einstellung: Ausdruck immer Ausdruck nur bei fehlerhafter Sendung Ausdruck mit/ohne Bild der Vorlage	
RUNDSENDEN- BERICHT	Ausdruck erfolgt, nachdem die Rundsendung komplett abgeschlossen wurde. Einstellung: Ausdruck immer Ausdruck nur bei fehlerhafter Sendung Ausdruck mit/ohne Bild der Vorlage	
GRUPPENABRUF- BERICHT	Ausdruck erfolgt, nachdem der Mehrfach-Abruf komplett abgeschlossen wurde. Einstellung: Ausdruck immer Ausdruck nur bei fehlerhafter Sendung Ausdruck nie	

Sendebericht:

SPEICHERSENDELISTE

VORGANG NR.

ZETT : 03.03.97 14:23 1. RUFNUMMER : +49-1234567890 2. RUFNUMMER : +49-9876543210

042

: TOSHIBA MARKETING TF861

03-03 14:23 DATTIM AN-541

VORT-AGENSETTEN 01

STARTZEIT 03-03 14:23 03-03 14:30

GESENDETE SEITEN : VORGANG NR.

042 *** Erfolgreiche Sendung ***

Speichersendenbericht:



Die Eintragungen und ihre Bedeutung:

Laufende Nummer im Journal *)

Job Nr. im Stapelspeicher

DATUM: Datum

ZEIT:

Uhrzeit der Übertragung

DAUER:

Dauer der Übertragung

Anzahl der gesendeten / empfangenen

TF 831/861 TOSHIBA

Abt. Nr.:

Zuordnung der Abteilung

AN / VON;

An wen, bzw. von wo das Fax gegangen bzw. gekommen ist.

Kostenstelle:

Zuordnung der Kostenstelle

Art der Übertragung:

HS High Speed Übertragung, nur möglich mit einem anderen TOSHIBA Faxgerät

G3 Übertragung in der Standard Betriebsart Gruppe 3

EC Fehlerkorrekturverfahren (ECM)

- EX ECM Übertragung incl. HS, nur möglich mit einem anderen TOSHIBA Faxgerät
- Dokumente werden per Abruf gesendet / empfangen
- M Erscheint bei einer Speicherübertragung
- Infobox
- Faxbox

STATUS: (der Übertragung)

Die Übertragung war erfolgreich OK (nach CCITT)

NG Die Übertragung war fehlerhaft

siehe: Fehlercodes Seite 111.



Sie können den Sendebericht für die letzten 40 Übertragungen auch nachträglich anfordern:

15-03-97 SAM **SENDEBEREIT** FREIER SPEICHER 77 %

19:56 **VORLAGE EINLEGEN**

Bereitschafts-Anzeige

Öffnen Sie die Zielwahlklappe

SHIFT

ALTER SENDEBERICHT

Betätigen Sie die Shift- und danach die entsprechende **Funktionstaste**

LETZTER SENDEBERICHT [KOPIE]=AUSDRUCK Í▲1: ZURÜCK [▼]: WEITER

Eingabe-Aufforderung für Anwählen des gesuchten Eintrages

und nach 5 Sekunden

DATEI-NR. = 091 +49-2131-123456 21-03 19:33 OK 01

Der jüngste verfügbare Eintrag wird angezeigt.

13





Wählen Sie den Eintrag, den Sie drucken wollen, aus.

DATEI-NR. = 088 +49-2131-123456 21-03 04:25 OK 01

JOURNAL

Betätigen Sie die KOPIE/ JOURNAL-Taste

Der gewünschte Sendebericht wird ausgedruckt

Rundsende-Bericht:

Nach erfolgter Rundsendung (Gruppenwahl) bekommen Sie eine Auflistung der Fax-Partner, die bei der Gruppenwahl erreicht bzw. nicht erreicht wurden. Der Ausdruck dieser Liste erfolgt immer dann, wenn die Gruppenwahl vollständig abgewickelt worden ist.

RUNDSENDE-BERICHT

ZETT : 03.03.97 14:23 1. RUFNUMMER : +49-1234567890 2. RUFNUMMER : +49-9876543210

NAME : TOSHIBA MARKETING TF861

DATET-NR : 003 DATUM:

03-03 13:12 VORLAGENSEITEN: 01 STARTZEIT: 03-03 13:32 ENDZEIT: 03-03 13:59

ERFOLGREICH ZIELWAHLTASTE

GRUPPE 0001 ALLE KURZNR. 001 002 003 004

ERFOLGLOS GESENDET

ZIELWAHLTASTE

01 GRUPPE 0001 ALLE KURZNR. 005 15 0.0

84 **TOSHIBA TF 831/861** Listenausdrucke

Sende- / Empfangsjournal

Alle Vorgänge, die Sie senden oder empfangen, fügt Ihr Telefax in Form eines Sende- und Empfangsjournals zusammen. Nach jeweils 40 Sende- und Empfangsvorgängen werden diese Listen automatisch ausgedruckt. Das Journal können Sie darüber hinaus jederzeit manuell anfordern.

Diese Liste sollte als Dokumentation der Faxvorgänge von Ihnen abgeheftet werden, da sie im Servicefall eine wertvolle Hilfe zur Fehlerbeseitigung darstellt.

Über die nebenstehenden Schritte können Sie die Ausgabe des Journals nach Ihren Wünschen beeinflussen: 15-03-97 SAM 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % VORLAGE EINLEGEN

1.OPTIONEN 2.LISTEN Einstieg in das Menü

Bereitschafts-Anzeige

Die ersten 4 Menüpunkte werden angezeigt.

2.LISTEN
3.INSTALLATION
4.MENÜ-LISTE

456



9/6/00

JOURNAL

2.AUTOMATISCH

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

JOURNAL

Die Journal-Optionen werden angezeigt

1: Ausgabe nur auf Druck der JOURNAL-

Taste *
2: Ausgabe erfolgt alle 40 Vorgänge automatisch

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

)(8)(9) ()(0)#)

MANUELLE AUSGABE 1.SENDE/EMPF.JOURNAL 2.SENDEJOURNAL 3.EMPFANGSJOURNAL *) Bei Ausgabe "manuell"

Ausgabe-Optionen werden angezeigt

- 1: Ausgabe des Sende- und Empfangsjournals
- 2: Ausgabe des Sendejournals
- 3: Ausgabe des Empfangsjournals

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

SENDEJOURNAL

ZEIT : 03.03.97 14:23 1. RUFNUMMER : +49-1234567890 2. RUFNUMMER : +49-9876543210

 NAME
 : TOSHIBA MARKETING TF861

 SCANZAHL
 : 149 (00000095)

 DRUCKZAHL
 : 185 (00000089)

 TROMMELZAHL
 : 1420 (0000058C)

 TONERZAHL
 : 1 (00000001)

NR. DATEI-NR. DATUM ZEIT DAUER ANZ AN- ABT.-NR. KOSTENST. MODUS STATUS

02 252 09.12 14:21 01/48 01 MAX MEIER EC 310 NG D1

EMPFANGSJOURNAL

ZEIT : 03.03.97 14:23 1. RUFNUMMER : +49-1234567890 2. RUFNUMMER : +49-9876543210

NAME : TOSHIBA MARKETING TF861 SCANZAHL : 149 (0000095) DRUCKZAHL : 185 (000000B9) TROMMELZAHL : 1420 (0000058C) TONERZAHL : 1 (0000001)

NR. DATEI-NR. DATUM ZEIT DAUER ANZ VON- ABT.-NR. KOSTENST. MODUS STATUS

02 252 09.12 14:21 01/48 01 MAX MEIER EC 310 NG D1

Reservierungsliste

Diese Liste gibt den Zustand des Stapelspeichers (siehe Seite 33) wieder. Alle Jobs, die noch nicht zur endgültigen Ausführung gelangt sind, finden Sie in dieser Liste wieder.

15-03-97 SAM 19:56 **SENDEBEREIT** FREIER SPEICHER 100 % **VORLAGE EINLEGEN**



SHIFT

WARTENDE JOBS

Bereitschafts-Anzeige

Öffnen Sie die Zielwahlklappe

Betätigen Sie die Shift- und danach die entsprechende **Funktionstaste**

Ausdruck der Reservierungsliste

LISTE DER WARTENDEN JOBS

: 03.03.97 : +49-1234567890 1. RUFNUMMER 2. RUFNUMMER : +49-9876543210

NAME: : TOSHTBA MARKETING TE861

SENDE/EMPF DATEI-NR. FUNKTION ANZ. FAX DATUM ZEIT AN 003 RUNDSENDEN (GRUPPE) 01 03-03 13:32 ZT NR.01 EINZEL-SENDEN 03-03 13:33 16 005 EINZEL-SENDEN 01 03-03 13:33

ABRUF/MATUBOXEN DATET-NR. FUNKTION ANZ. DATUM ZETT AN

NEUSENDUNG DATET-NR. FUNKTION DATUM ZEIT AN ANZ. FAX

Funktionsliste

Diese Liste gibt Aufschluß über alle Einstellungen des Telefax. Sie korrespondieren mit denen von Ihnen gemachten Einstellungen. Halten Sie diese Liste für den Service-Fall bereit.

15-03-97 SAM 19:56 **SENDEBEREIT** FREIER SPEICHER 100 % **VORLAGE EINLEGEN**







1.0PTIONEN 2.LISTEN 3.INSTALLATION 4. MENÜ-LISTE





Bereitschafts-Anzeige

Einstieg in das Menü

Die ersten 4 Menüpunkte werden angezeigt.

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

Ausdruck der Funktionsliste

86

Listenausdrucke

TOSHIBA TF 831/861

FUNKTIONSLISTE					
1. RUFNUMMER 2. RUFNUMMER		: 03.03.97			
AUTOMATISCHER EMPFANG ANRUFVERZÖGERUNG SYSTEMPASSWORT WAHLART LEITUNG 1 ANSCHLUSS-TYP AMTSHOLUNG KENNZIFFER LAUTSTÄRKE SPARSCHALTUNG STARTZEIT ENDZEIT KOSTENSTELLE DECKRIATT	: AUTO : 1 : TONWAHL : NEBENST : ZIFFER : 1 : 4 : EIN : 00:00 : 00:00 : AUS : AUS	SPEICHERERWEITERUNG JOURNAL MANUELL AUTO FEHLERCODE SENDEBERICHT	: OM : SND&EMPF : EIN : EIN		
SCANNER UND DRUCKER VORLAGENLÄNGE EMPFANG VERKLEINERN ÜBERLÄNGE LÖSCHEN KOPIEN VERKLEINERN	: 1 METER : EIN : EIN : AUS	GRUPPENSENDEABRUF	: IMMER : IMMER (BILDINFO) : IMMER (BILDINFO) : IMMER		
GRUNDSTELLUNG AUFLÖSUNG KONTRAST SPEICHER SENDEN VERTRAULICH SENDEN VERBINDUNGSDATEN	: STD : NORMAL : EIN : AUS	MAILBOX-EMPFANG LOKALE MAILBOX MAILBOX-GEGENSTELLE GESAMTSEITENZAHL ABTASTUNG AUSDRUCK	: AUS : AUS : 151 : 200		
EMPFANGSSCHUTZ ECM EMPFANGSSPEICHER SENDEKOPFZEILE EMPFANGSZEILE 400 DPI EMPFANG NEUWAHLABSTAND NEUWAHLVERSUCHE	: AUS : EIN : EIN : INNEN : AUS : AUS : 3 MIN : 3	PAPIERSTAU ZÄHLER DOKUMENT PAPIER STAU CODE 01 STAU CODE 04 STAU CODE 11 STAU CODE 12 STAU CODE 13 STAU CODE 14 STAU CODE 21 STAU CODE 21 STAU CODE 22 STAU CODE 03	:0 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :0		

Rufnummernlisten

Die Rufnummernlisten setzen sich aus den folgenden Listen zusammen:

- Kurzwahlnummern
- Gruppennummern
- Zieltastennummern
- Relaisnummern

Wählen Sie eine bestimmte oder alle Listen aus, um so einen Überblick über die gespeicherten Rufnummern zu bekommen.

15-03-97 SAM 19:56 **SENDEBEREIT** FREIER SPEICHER 100 % **VORLAGE EINLEGEN**









RUFNUMMERNLISTE 1.ALLE LISTEN 2. KURZNUMMERN 3. GRUPPENNUMMERN Bereitschafts-Anzeige

Öffnen Sie die Zielwahlklappe

Betätigen Sie die Shift- und danach die entsprechende **Funktionstaste**

Auswahlmenü für versch. Rufnummern

- 1. Alle Listen
- 2. Kurzwahlnummern
- 3. Gruppennummern
- 4. Zieltastennummern

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

Ausdruck der gewünschten Liste(n)

TF 831/861 TOSHIBA Listenausdrucke



ZIELTASTENLISTE

ZEIT : 03.03.97 14:23 1. RUFNUMMER : +49-1234567890 2. RUFNUMMER : +49-9876543210

IAME : TOSHIBA MARKETING TF861

ZT NR. NAME/FUNKTION KW.NR./GRUPPE/RUFNR. ZEIT MON. BPS LISTE LEITUNG STEMPE

01 GRUPP.NR. 000 29 KURZNR. 002

GRUPPEN-NUMMERN LISTE

ZEIT : 03.03.97 14:23 1. RUFNUMMER : +49-1234567890 2. RUFNUMMER : +49-9876543210

NAME : TOSHIBA MARKETING TF861

GRUPPEN-NR. NAME ZT NR./KURZNR.

001 ALLE KURZNR. 001 002 003 004

KURZWAHLLISTE

ZEIT : 03.03.97 14:23 1. RUFNUMMER : +49-1234567890 2. RUFNUMMER : +49-9876543210

NAME : TOSHIBA MARKETING TF861

KURZNR. NAME RUFNUMMER ZEIT MON. BPS LISTE LEITUNG STEMPE

001 ERSTE 11 002 601 12

Abteilungsliste

Diese Liste bezieht sich auf die Kostenstellenverwaltung. Sie gibt die Abteilungsnummer und den Abteilungsnamen wieder. Haben Sie den Mastercode eingegeben, dann erscheint noch zusätzlich der fünfstellige Abteilungscode (Kostenstellennummer). 15-03-97 SAM 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % VORLAGE EINLEGEN Bereitschafts-Anzeige





1.0PTIONEN 2.LISTEN 3.INSTALLATION 4.MENÜ-LISTE





Einstieg in das Menü

Die ersten 4 Menüpunkte werden angezeigt.

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

Ausdruck der Funktionsliste



Sind keine Abteilungen definiert erhalten Sie eine Fehlermeldung.

ABTEILUNGSLISTE

ZEIT : 03.03.97 14:23 1. RUFNUMMER : +49-1234567890 2. RUFNUMMER : +49-9876543210

NAME : TOSHIBA MARKETING TF861

ABT.-NR. NAME ABT.-CODE SND-ANZ. EMPF.-ANZ KOPIEN

D01 MASTER 12345 0 0 0

D02

Netzfehlerbericht

Diese Liste wird bei Speicherverlust durch einen länger andauernden Stromausfall ausgedruckt.

Je nach Ladezustand der internen Stützbatterie, sowie der Größe des Bildspeichers, kann der Speicherverlust schon nach ca. 30 Minuten Netzausfall auftreten.



88

Listenausdrucke

Zeitversetzter Fax-Auftrag

Sie können für Ihre Fax-Aufträge eine bestimmte Startzeit festlegen, um Zeitverschiebungen zu kompensieren oder gebührengünstig Leitungen zu nutzen. Daß auch hier ggf. Ihr Dokument bzw. Ihre Dokumente in den Speicher eingelesen werden, erweist sich als besonderer Vorteil, da der Vorlageneinzug nicht blockiert wird.

Der spätere Zeitpunkt der Aktion beschränkt sich dabei nicht nur auf den Tag: Sie können bis zu 30 Tage im voraus den Fax-Auftrag programmieren.



Das Einstellen der Startzeit bezieht sich auf folgende Fax-Aufträge:

- Einzelsenden
- Rundsenden
- Einzelabruf
- Mehrfachabruf

15-03-97 SAM 19:50 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % VORLAGE EINLEGEN











ZEITVERSETZT SENDEN ZEIT=SS:MM TT



ZEITVERSETZT SENDEN ZEIT=SS:MM TT 23:33 18

FUNKTION VORBEREITET

FREIER SPEICHER 100 % RUFNUMMER EINGEBEN Bereitschafts-Anzeige

Vorlage(n) mit der Schriftseite nach unten einlegen

Vorlage ist erfaßt

Öffnen Sie die Zielwahlklappe

Betätigen Sie die Shift- und danach die entsprechende Funktionstaste

Eingabe-Aufforderung für Startzeit (SS:MM) und Tag (TT)

Eingabe der Startzeit Beispiel: 22 Uhr 33 am kommenden 18 ten



Soll der zeitversetzte Fax-Auftrag am gleichen Tag erfolgen, so machen Sie bitte

bei "TT" keine Angaben

Der folgende Fax-Auftrag wird mit der gerade eingestellten Startzeit verknüpft.


Beliebiger Fax-Auftrag...

- Einzelsenden
- Rundsenden
- Einzelabruf
- Mehrfachabruf

TF 831/861 TOSHIBA Weitere Einstellungen 89 D

Sendekopfposition einstellen


Die Sendekopfzeile (TTI) beinhaltet die Kennung, den Namen, den Zeitpunkt der Sendung und die aktuelle Seitenzahl. Normalerweise erscheint sie auf den oberen 5 mm der Empfangskopie. Befinden sich in diesem Bereich wichtige Informationen, werden diese durch die Sendekopfzeile überschrieben. Um das zu verhindern, haben Sie die Wahl, die Sendekopfzeile nach außen zu verlegen. So wird erst die Sendekopfzeile gedruckt, bevor die Kopie erfolgt. Dies hat allerdings den Effekt, daß die Empfangskopie um ca. 5 mm länger wird.



D 90 Weitere Einstellungen TOSHIBA TF 831/861

Empfangsfußzeile (RTI)

Damit der Empfang eines Dokumentes genau dokumentiert wird, können Sie die Empfangsfußzeile aktivieren. Sie wird unterhalb der Empfangskopie ausgedruckt und beinhaltet die aktuellen Empfangsdaten wie Uhrzeit und Datum zum Zeitpunkt des Empfangs, sowie die Kennung des Senders und des Empfängers.




TF 831/861 TOSHIBA Weitere Einstellungen 91 D

Wahlwiederholung

Konnte ein Fax-Job nicht abgesetzt werden, verbleibt der Vorgang im Speicher und Ihr Faxgerät versucht zu einem späteren Zeitpunkt, den Fax-Job erneut abzusetzen.

Zwei Kriterien dieser Wahlwiederholung können Sie einstellen:


- Zeitraum zwischen den Wahlwiederholungen
- Anzahl der Wahlwiederholungen





Gehe zu B


Gehe zu A



D 92 Weitere Einstellungen TOSHIBA TF 831/861

Klingellautstärke einstellen

Bei ankommendem Anruf ertönt über den Lautsprecher das Anrufklingeln. Die Lautstärke dieses Signals können Sie einstellen.




TF 831/861 TOSHIBA Weitere Einstellungen 93 D

15-03-97

SAM

Sparschaltung (stand by)

Das Druckwerk Ihres Faxgerätes benötigt eine Wärmequelle von ca. 170° Celsius, um spontan drucken zu können. Diese Wärmequelle wird in gewissen Abständen beheizt, um die Solltemperatur zu halten. Das kostet Strom, und außerdem muß der Lüfter ständig laufen. Wollen Sie Strom sparen bzw. das Lüftergeräusch verhindern, können Sie die ständige Beheizung ausschalten. Die Heizung würde dann nur noch im Falle eines Faxempfanges bzw. eines Ausdruckes anspringen. Die Verzögerung bis zum Ausdruck beträgt etwa 1 Minute.



Bereitschafts-Anzeige

D 94 Weitere Einstellungen TOSHIBA TF 831/861

Kostenstellen-Verwaltung

Sie können Ihren Fax-Sendungen eine beliebige 4stellige Ziffer zuordnen. Diese Ziffer kennzeichnet, unter der betreffenden Rubrik im Sendejournal, den entsprechenden Vorgang. Auf diese Weise können spezielle Sendevorgänge mit bestimmten Kostenstellen verknüpft

Ist diese Funktion aktiviert, haben Sie vor jeder Sendung die Möglichkeit, die Kostenstellen-Nummer einzugeben. Die Eingabe der Kostenstellen-Nummer kann mit der START-Taste übergangen

15-03-97 SAM SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % **VORLAGE EINLEGEN**

Bereitschafts-Anzeige










Einstieg in das Menü

Die ersten 4 Menüpunkte werden angezeigt.

3/0/09

Auswahl des gewünschten Menüpunktes



Eingabe-Aufforderung für ZUGANGSCODE

- 1: Kostenstellen-Verwaltung aktivieren
- 2: Modus ausschalten

STOP

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

mit STOP Rückkehr zur Empfangs-

Bereitschaft

95 D TF 831/861 TOSHIBA Weitere Einstellungen

Abteilungscode

Um das Faxgerät vor unbefugter Benutzung zu schützen, kann man es quasi abschließen - mit einem 5stelligen Zahlencode. 50 solcher Zahlencodes sind möglich, wobei diesen Codes jeweils ein separates Journal zugeordnet ist. So ist denkbar, mit Hilfe dieser Codes eine Kostenstellenverwaltung zu realisieren. Das Faxgerät kann nur noch über Eingabe des jeweiligen Abteilungscodes freigeschaltet werden. Hierbei wird der 5stellige Zahlencode eingegeben und mit der START-Taste bestätigt.



Der Code für Abteilung Nr. 01 ist der Mastercode. Nur unter diesem Code ist es möglich,

weitere Abteilungscodes zu erzeugen oder zu löschen.

Ist das Faxgerät durch einen Abteilungscode freigeschaltet worden und es erfolgt keine

weitere Aktion, so ist nach ca. 1,5 Min. eine erneute Eingabe des Zahlencodes erforderlich.

15-03-97 SAM 19:56 **SENDEBEREIT** FREIER SPEICHER 100 % **VORLAGE EINLEGEN**



1.0PTIONEN 2.LISTEN 3.INSTALLATION 4.MENÜ-LISTE







Bereitschafts-Anzeige

Einstieg in das Menü

Die ersten 4 Menüpunkte werden angezeigt.

Auswahl des gewünschten Menüpunktes


ABT.CODE EINGABE 1.JA 2.NEIN















MASTER CODE EINGABE ABT.-NR. = ABTEILUNGSNR. = (1-40) Ghostbusters





START

MASTER CODE EINGABE ABT.-NR. = Λ1 MASTER CODE = ----



START

ABT.CODE EINGABE ABTEILUNGSNR. = (1-40)



Eingabe-Aufforderung für den Abteilungscode

- 1: Abteilungscode Eingabe
- 2: Abteilungscodes aufheben und löschen

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

Eingabe-Aufforderung für den Abteilungsnamen (Schema, siehe Seite 11)

Eingabe des Abteilungsnamens

mit START bestätigen

Eingabe-Aufforderung für Abteilungscode (bei erstmaliger Eingabe = Mastercode)

mit START bestätigen

Eingabe-Aufforderung für weitere Abteilungen (2 - 50)

-oder-


mit STOP Rückkehr zur Empfangs-Bereitschaft

96

Abteilungscode verändern / löschen



Nur über Mastercode zugänglich.




TF 831/861 TOSHIBA Weitere Einstellungen



Abteilungscode abschalten

Wird der Abteilungscode abgeschaltet, kann bei erneuter Eingabe des Mastercodes auf die zuvor eingegebenen Abteilungen **nicht** mehr zugegriffen werden.




D 98 Weitere Einstellungen TOSHIBA TF 831/861

Deckblatt

Das Deckblatt ist ein Formblatt, welches Ihrer Fax-Sendung vorangestellt wird. Es stellt eine Orientierungshilfe dar, um ein angekommenes Fax besser zuordnen zu können.

Sie haben die Wahl zwischen einem "regulären" Deckblatt, welches die Informationen in Textform darstellt und einem "persönlichen" Deckblatt. Bei dem persönlichen Deckblatt können Sie, neben den "regulären" Informationen, noch ein Bild hinzufügen. Dieses Bild wird wie eine Vorlage eingescannt und verbleibt als Deckblatt-Bild im Speicher. Die folgende Grafik zeigt den erlaubten Bereich der Vorlage, der anschließend auf dem Deckblatt erscheint. Alle weißen Flächen werden ausgeblendet.

Deckblatt:



Wie Sie das Deckblatt versenden, lesen Sie bitte auf Seite 50.

15-03-97 SAM 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % VORLAGE EINLEGEN





1.OPTIONEN
2.LISTEN
3.INSTALLATION
4.MENÜ-LISTE

- (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
- **3**/**0**/**0 0**

Bereitschafts-Anzeige

Einstieg in das Menü

Die ersten 4 Menüpunkte werden angezeigt.

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

DECKBLATT 1.EIN 2.AUS

- Eingabe-Aufforderung für Deckblatt-Funktion
 - Deckblatt wird aktiviert
 Deckblatt wird gelöscht
 - Auswahl des gewünschten Menüpunktes

MIT BILD ? 1.EIN 2.AUS Eingabe-Aufforderung für Deckblatt-Charakter

- 1. Deckblatt mit Bild und Text
- 2. Deckbatt nur mit Text (Beispiel: Deckblatt mit Bild)

Auswahl des gewünschten

Menüpunktes

VORLAGE EINLEGEN

START START

Gewünschte Deckblatt-Vorlage einlegen

mit START bestätigen

Die Vorlage wird als Deckblatt-Bild gespeichert

TF 831/861 TOSHIBA Weitere Einstellungen

Job halten

Kommt eine Übertragung nicht zustande. weil z. B. das Partnerfax besetzt ist, versucht Ihr Faxgerät im Abstand von ca. 2 Minuten* erneut anzuwählen. Nach dem x-ten* erfolglosen Anwahlversuch, wird der Job aus dem Stapel gelöscht und Sie bekommen die Speichersendeliste (siehe Seite 83) mit dem entsprechenden Hinweis. Sie können jedoch verhindern, daß der Job gelöscht wird. Jeder Job, der nicht abgesetzt werden konnte, steht dann noch eine bestimmte Zeit (1-24 Stunden) für eine Neusendung zur Verfügung. Geschieht nichts mit diesen zurückgehaltenen Jobs, werden sie nach Ablauf dieser Zeit automatisch gelöscht.


Sobald ein Job gehalten wird, bekommen Sie die Speichersendeliste (siehe Seite 83) ausgedruckt, in der Sie erfahren, bis zu welchem Zeitpunkt der Job gehalten bleibt.

Wie Sie diese gehaltenen Jobs erneut versenden, erfahren Sie auf Seite 54.

*) Je nach Voreinstellung (siehe Seite 92)

Bei mehreren erfolglosen Sendungen kann der Speicher schnell erschöpft sein, da bei jedem zurückgehaltenen Job Speicherkapazität benötigt wird.

Ist der Speicher häufig zu klein, fragen Sie Ihren Händler nach einer Speichererweiterung!



START

 \bigcirc

STOP

mit STOP Rückkehr zur Empfangs-

Bereitschaft

Job-Status abfragen

Über die beiden Statuslampen LINE 1 u. LINE 2 können Sie erkennen, ob Ihr Faxgerät gerade aktiv ist. Um einen genaueren Hinweis über diese Aktivität zu bekommen, können Sie den aktuellen Status abfragen. Mit Hilfe dieser Statusabfrage ist es auch möglich, den aktuellen Vorgang zu löschen.

Die Anzeige des Status setzt sich folgendermaßen zusammen:

Zeile 1	LEITUNG- 1 SENDEN P 001	Angabe der Leitung (Leitung 1, 2) Angabe der Aktivität (Senden, Empfangen, Abrufen etc.) Angabe über die aktuelle Seitenzahl (Pxxx)
Zeile 2 DATEI-NR.= 123		Angabe der Job-Nummer
Zeile 3 EC 14400 BPS		Angabe über die Übertragungsart (ECM, G3, High Speed) Angabe über die Übertragungsgeschwindigkeit (14400 BPS etc)
Zeile 4 +49 2131 123456		Angabe über die Kennung des Partnerfaxes

15-03-97 SAM 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 77 % VORLAGE EINLEGEN Bereitschafts-Anzeige



Die LINE-Lampe leuchtet und signalisiert Aktivität auf der Leitung



Betätigen Sie die JOB STATUS-

LEITUNG -1 SENDEN P001 DATEI-NR. = 123 EC 14400 BPS +49-2131-123456 Der aktuelle Status wird angezeigt

Wenn 2. Leitung ebenfalls aktiv (Option)




JOB STATUS

Betätigen Sie die JOB STATUS-Taste (erneut)

LEITUNG -2 SENDEN P001 DATEI-NR. = 123 EC 14400 BPS +49-2131-123456

Der aktuelle Status der 2. Leitung wird angezeigt

Möchten Sie den aktuellen Status löschen?



aktuellen Status löschen

Der aktuelle Status wird angezeigt



LÖSCHEN
DATEI-NR. = 123
1.JA
2.NEIN

Betätigen Sie die JOB LÖSCHEN-Taste

Sicherheitsabfrage



mit START bestätigen

Aktueller Vorgang wird unterbrochen und Job wird gelöscht

TF 831/861 TOSHIBA Weitere Einstellungen

START

Leitung 2 Modus (Option)

Ist in Ihrem Faxgerät die zweite Leitung (Option) installiert, können Sie diese zweite Leitung unterschiedlich konfigurieren:

Einstellung:	Auswirkung:	Praktische Hinweise:	
SENDEN/EMPFANGEN	Die zweite Leitung hat die gleiche Priorität wie Leitung 1.	Die zweite Leitung wird als Sende- leitung vom Faxgerät mitgenutzt. Haben Sie viele Faxe zu versenden (z. B. bei umfangreichen Rundsendungen) und legen Sie Wert auf eine möglichst schnelle Versendung dieser Faxe, dann sollten Sie diese Einstellung wählen.	
NUR EMPFANG	Die zweite Leitung wird ausschließlich als Empfangsleitung genutzt.	Soll Ihr Faxgerät möglichst immer erreichbar sein, dann können Sie die zweite Leitung ausschließlich für den Empfang von Faxen reservieren. In diesem Fall werden Sendungen nur über die Leitung 1 abgewickelt.	
MIT UHRZEIT	Die zweite Leitung kann innerhalb eines wählbaren Zeitraumes als reine Empfangs- leitung eingeschränkt werden.	Diese Einstellung stellt einen Kombinationsbetrieb für die zweite Leitung dar. Außerhalb des Zeitraumes hat die zweite Leitung gleiche Priorität wie Leitung 1 (siehe erste Einstellung). Innerhalb des Zeitraumes wird sie ausschließlich zum Empfang genutzt (siehe zweite Einstellung).	

Über die Fax-Funktion "LEITUNG WÄHLEN" können diese Einstellungen temporär umgangen werden.

15-03-97 SAM 19:56 **SENDEBEREIT** FREIER SPEICHER 100 % **VORLAGE EINLEGEN**

Bereitschafts-Anzeige





1.OPTIONEN 2.LISTEN 3.INSTALLATION 4. MENÜ-LISTE

(5)(6)



NUR EMPFANG

00:00 - 00:00


DAUER =



Einstieg in das Menü

Die ersten 4 Menüpunkte werden angezeigt.

Auswahl des gewünschten 3/0/00



Eingabe-Aufforderung 2. TELEFONLEITUNG 1.SENDEN & EMPFANGEN 2.NUR EMPFANG 3.MIT UHRZEIT

für Leitung 2 Modus

4)(5)(6)

(Beispiel: MIT UHRZEIT)

7)(8)(9)

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

(*)(0)(#)

Eingabe-Aufforderung für Zeitintervall "nur Empfangsleitung"

Eingabe des neuen Zeitintervalls

mit START bestätigen

(i)

START

 \bigcirc STOP mit STOP Rückkehr zur Empfangs-Bereitschaft

Grundeinstellung, Vorlagenlänge

In der Grundeinstellung Ihres Faxgerätes ist die Vorlagenlänge auf 1 Meter begrenzt. Sollte die Vorlage länger sein, erfolgt nach Überschreiten von 1 Meter die Fehlermeldung "Vorlagenstau" und die Übertragung wird abgebrochen. Um dies zu verhindern, können Sie diese Begrenzung generell aufheben.



Bereitschafts-Anzeige





Einstieg in das Menü

1. OPTIONEN 2.LISTEN 3.INSTALLATION 4. MENÜ-LISTE

Die ersten 4 Menüpunkte werden angezeigt.





VORLAGENLÄNGE

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

Anzeige der Grundeinstellung

1. 1 METER 2.UNBEGRENZT







Auswahl des gewünschten Menüpunktes





mit STOP Rückkehr zur Empfangs-Bereitschaft

Grundeinstellung, Sendespeicher

In der Grundeinstellung Ihres Faxgerätes ist der Sendespeicher aktiviert. Hierdurch ist es möglich, Sendevorgänge als Job in diesem Speicher zu stapeln (siehe Seite 33). Schalten sie den Sendespeicher aus, verbleibt die Vorlage solange im Vorlageneinzug, bis der Sendevorgang abgeschlossen ist.

15-03-97 SAM 19:56 **SENDEBEREIT** FREIER SPEICHER 100 % VORLAGE EINLEGEN

Bereitschafts-Anzeige





1.0PTIONEN

Einstieg in das Menü

2.LISTEN 3.INSTALLATION 4.MENÜ-LISTE

Die ersten 4 Menüpunkte werden angezeigt.









Auswahl des gewünschten Menüpunktes

SPEICHERSENDEN

1.EIN 2.AUS Anzeige der Grundeinstellung

STOP Auswahl des gewünschten


Menüpunktes

mit STOP Rückkehr zur Empfangs-Bereitschaft

TF 831/861 TOSHIBA Weitere Einstellungen

Grundeinstellung, Auflösung und Kontrast

Die Grundeinstellung von Kontrast und Auflösung kann verändert werden. Zum Thema Kontrast und Auflösung lesen Sie bitte Seite 44 ff.



Grundeinstellung, ECM (Fehlerkorrektur)

Ihr Faxgerät ist mit einer Fehlerkorrektur (ECM) ausgestattet. Dies erlaubt, sofern Ihr Faxpartner ebenfalls über eine Fehlerkorrektur verfügt, eine fehlerfreie Fax-Übertragung. Ein Effekt, der mit ECM zusammenhängt ist, daß sich bei Störungen auf der Leitung die Übertragungszeit verlängert. Bei häufigen Übersee-Verbindungen bedeutet das unter Umständen sehr hohe Kosten. Aus diesem Grund kann ECM vollständig abgeschaltet werden.

15-03-97 SAM SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % VORLAGE EINLEGEN

1. OPTIONEN 2.LISTEN 3.INSTALLATION

4. MENÜ-LISTE 3/4/02

FEHLERKORREKTUR

1.EIN

2.AUS

STOP

Bereitschafts-Anzeige

Einstieg in das Menü

Die ersten 4 Menüpunkte werden angezeigt.

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

Anzeige der Grundeinstellung

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

mit STOP Rückkehr zur Empfangs-Bereitschaft

Grundeinstellung, geschütztes Senden

Das Senden von Faxen wird eingeschränkt!

Es kann nur noch zu Faxgeräten gefaxt werden, deren Kennung sich als Faxnummer in Ihrem Kurzwahlspeicher befindet. Sie können also Ihre Dokumente nur noch zu bestimmten Fax-Partnern faxen.

Das Verändern dieser Grundstellung hat weitreichende Konsequenzen!

SAM 15-03-97 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % VORLAGE EINLEGEN

1.OPTIONEN 2.LISTEN 3.INSTALLATION 4.MENÜ-LISTE

Einstieg in das Menü

Bereitschafts-Anzeige

Die ersten 4 Menüpunkte werden angezeigt.

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

Anzeige der Grundeinstellung

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

mit STOP Rückkehr zur Empfangs-Bereitschaft

TF 831/861 TOSHIBA Weitere Einstellungen



105

Grundeinstellung, Sendestempel (Option)

War eine Sendung erfolgreich, wird über den Sendestempel ein Zeichen auf Ihr Dokument gedruckt.

Fragen Sie Ihren TOSHIBA-Fachhändler nach dem Sendestempel.



Der Sendestempel dient nur dann als Sendequittung, wenn Sie Senden ohne Speicher (siehe Seite 36) eingestellt haben.

15-03-97 SAM **SENDEBEREIT** FREIER SPEICHER 100 %

VORLAGE EINLEGEN





1.OPTIONEN 2.LISTEN 3.INSTALLATION 4.MENÜ-LISTE

Einstieg in das Menü

Bereitschafts-Anzeige

Die ersten 4 Menüpunkte werden angezeigt.



Auswahl des gewünschten Menüpunktes

SENDESTEMPEL WÄHLEN 1.EIN 2.AUS

Anzeige der Grundeinstellung

Auswahl des gewünschten

Menüpunktes



mit STOP Rückkehr zur Empfangs-Bereitschaft

Grundeinstellung, Superfein-Empfang (nur TF 861)

Hier können Sie entscheiden, ob Ihr Faxgerät auch mit der Superfein-Auflösung empfangen soll. Die Superfein-Auflösung stellt hinsichtlich des Empfangsspeichers eine gewisse Belastung dar. Unter ungünstigen Umständen kann der Empfang bei dieser Auflösung nur unvollständig erfolgen, wenn die Speicherkapazität erschöpft ist. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, diese Funktion nur bei eingebauter Speichererweiterung (siehe Seite 9) zu nutzen.

15-03-97 SAM 19:56 **SENDEBEREIT** FREIER SPEICHER 100 % VORLAGE EINLEGEN

Bereitschafts-Anzeige





Einstieg in das Menü

Die ersten 4 Menüpunkte werden angezeigt.

1.0PTIONEN 2.LISTEN 3.INSTALLATION 4.MENÜ-LISTE

3/4/06







Auswahl des gewünschten Menüpunktes

Anzeige der Grundeinstellung

SUPERFEIN EMPFANG 1.EIN

2.AUS



Auswahl des gewünschten Menüpunktes

mit STOP Rückkehr zur Empfangs-Bereitschaft

Weitere Einstellungen

Zusätzliche Papierkassetten (Option)

Reicht das Volumen der Papierkassette (250 Blatt) nicht aus, so haben Sie die Möglichkeit, bis zu zwei zusätzliche Papierkassetten (à 250 Blatt) zu montieren. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren TOSHIBA-Fachhändler.

TF 831/861 TOSHIBA Weitere Einstellungen 107 D

Diagnoseprogramme

Das Tastenfeld und das Druckwerk Ihres Faxgerätes können Sie in einer Diagnoseroutine überprüfen. Folgende Kriterien können hierbei getestet werden:

Tastenfeld:

- Alle Anzeigenlampen werden angesteuert, so daß diese im regelmäßigen Rhythmus blinken.
- Alle Segmente des Displays werden angesteuert, so daß diese im regelmäßigen Rhythmus von hell nach dunkel wechseln.
- Das Schieberegister des Displays wird überprüft.
- Alle Tasten können interaktiv auf Ihre Funktion überprüft werden.

Druckwerk:

- Kontrastverhältnisse von weißen zu schwarzen Flächen.
- Schwärzungsgrad des Ausdrucks.
- Auflösung der Lasereinheit.
- Ebenmäßigkeit des Ausdrucks.
- · Geometrie des Ausdrucks.
- Toner-Verbrauchstest (Ausdrucke am laufenden Band)

15-03-97 SAM 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % VORLAGE EINLEGEN

1. OPTIONEN
2. LISTEN
3. INSTALLATION
4. MENÜ-LISTE

Einstieg in das Menü

Bereitschafts-Anzeige

Die ersten 4 Menüpunkte werden angezeigt.

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

1.TASTATURTEST 2.DRUCKERTEST 3.COMLINE Eingabe-Aufforderung für

- 1. Tastenfeld-Test
- 2. Druckwerk-Test
- 3. Comline-Freischaltung

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

Weiter unter A, B

TASTATURTEST Gehe zu A

DRUCKERTEST Gehe zu B

A TASTATURTEST



START

STOP

Tastenfeld-Test

Alle Lampen blinken, alle Segmente des Displays werden rhythmisch angesteuert.

mit START bestätigen

Durch einen schwarzen Balken, der von oben links nach unten rechts wandert, wird das Schieberegister der Anzeige getestet. Der Balken muß auf jedem Segment der Anzeige erscheinen und darf nirgendwo stehenbleiben. Beliebige Tasten drücken (außer STOP-Taste). Die Bezeichnung der jeweils gedrückten Taste erscheint im Display. So läßt sich die Funktion jeder Taste individuell testen.

mit STOP Rückkehr zur Empfangs-Bereitschaft

DRUCKERTEST **Druckwerk-Test** Eingabe-Aufforderung für Art des DRUCKERTEST Druckertest 1.MUSTER 1 1 Testbild 2.MUSTER 2 2 Dauertest Auswahl des gewünschten Menüpunktes Ausdruck erfolgt. Der Dauertest läßt sich nicht über die Tastatur beenden. Lediglich eine leere Papierkassette führt zum Ende dieses Tests! mit STOP Rückkehr zur Empfangs-Bereitschaft STOP Fehlermeldungen im Allgemeine Vorgehensweise bei Alle Fehlermeldungen verbleiben so lange im Fehlermeldungen im Display Display Display, bis diese mit der 1. Fehlermeldung analysieren. STOP-Taste quittiert worden sind. 2. Fehlerursache beheben. Ihr Faxgerät meldet Bedienfehler oder Verbleibt daraufhin dieselbe Fehlermel-3. Fehlermeldung im Display mit der STOPführt eine Funktion nicht nach Ihren dung, ist die Fehlerursache noch nicht Taste löschen. Wünschen aus. Bevor Sie den Kundenbehoben. 4. Ggf. Faxgerät für 10 Sek. ausschalten und dienst anrufen, nehmen Sie sich einen STOP-Taste erneut betätigen. Moment Zeit und suchen in der nachfolgenden Liste nach der Fehlermeldung. Voraussichtlich sind Sie dann selbst in der Lage, die Störung zu beheben. Ursache Displaymeldung Lösung SPEICHERUNG GELÖSCHT Kurzwahlspeicher und interne Einstellungen sind Drücken Sie die STOP-Taste. Verbleibt die DRÜCKE [STOP] durch einen längeren Stromausfall verlorenge-Fehlermeldung, rufen Sie die Installation BESTÄTIGE(WAHLLISTE) auf (siehe Seite 10) und bestätigen darin alle Einstellungen. **NETZFEHLER** Nach einem Stromausfall sind Inhalte des Der Netzfehlerbericht (siehe Seite 88) wird ausgedruckt, um Ihnen eine Bildspeichers verlorengegangen. Übersicht über die verlorengegangenen Kriterien zu verschaffen. ORIGINALEINZUG OFFEN Die Klappe, auf der sich die Tastatur befindet, Lassen Sie diese Klappe vorsichtig ist nicht eingerastet. einrasten. **GERÄT OFFEN** Das Gehäuseoberteil Ihres Faxgerätes ist nicht Schließen sie die Gehäuseklappe eingerastet. vorsichtig. SPEICHER VOLL Der Sende-/Empfangsspeicher ist voll. Senden Sie Ihre Vorlage(n) mit einer geringeren Auflösung, oder senden Sie diese im direkten Modus (siehe Seite 36). Tritt dieser Fehler häufiger auf, wenden Sie sich bitte wegen einer Speichererweiterung an Ihren Fachhändler. Entfernen Sie den Vorlagenstau, wie auf **VORLAGENSTAU** Im Vorlageneinzug haben sich Dokumente gestaut. Seite 115 beschrieben.

TF 831/861 TOSHIBA Störungsbeseitigung



Displaymeldung	Ursache	Lösung	
PAPIERMANGEL-OBEN	(Nur bei zusätzlichen Papierkassetten) Das Empfangspapier der oberen Kassette ist aufgebraucht.	Legen Sie neues Papier ein (siehe Seite 8).	
PAPIERMANGEL-MITTE	(Nur bei zusätzlichen Papierkassetten) Das Empfangspapier der mittleren Kassette ist aufgebraucht.	Legen Sie neues Papier ein (siehe Seite 8).	
PAPIERMANGEL-UNTEN	(Nur bei zusätzlichen Papierkassetten) Das Empfangspapier der unteren Kassette ist aufgebraucht.	Legen Sie neues Papier ein (siehe Seite 8).	
KEIN PAPIER	Das Empfangspapier ist aufgebraucht.	Legen Sie neues Papier ein (s. Seite 8).	
TONER NACHFÜLLEN	Der Toner ist fast verbraucht. Es ist noch für ca. 100 Drucke Toner vorhanden.	Füllen Sie alsbald eine neue Toner- kartusche nach /siehe Seite 6).	
TONERMANGEL	Es ist nicht mehr genug Toner zum Drucken vorhanden.	Füllen Sie umgehend eine neue Tonerkartusche nach (siehe Seite 6).	
TROMMEL BESTELLEN	Die Druckereinheit ist fast verbraucht. Es können noch ca. 100 Drucke ausgeführt werden.	Wenden Sie sich an Ihren TOSHIBA- Fachhändler zur Neubestellung einer Druckereinheit.	
TROMMEL WECHSELN	Die Druckereinheit ist verbraucht.	Tauschen Sie die Druckereinheit aus (siehe Seite 5).	
DRUCKEINHEIT PRÜFEN	Die Druckereinheit fehlt, oder ist nicht richtig installiert.	Setzen Sie die Druckereinheit richtig ein. Betätigen Sie die Verriegelung.	
DRUCKERSTÖRUNG xx	Es liegt ein Defekt im Druckwerk vor.	Rufen Sie Ihren TOSHIBA-Fachhändler und teilen Sie ihm den Zifferncode der Displaymeldung mit.	
VORLAGE EINLEGEN	Es ist keine Vorlage vorhanden	Die Aktion benötigt eine Vorlage.	
ÜBERTRAGUNGSFEHLER	Ein Übertragungsfehler trat während einer Fax- Übertragung auf.	Ziehen Sie den Sendebericht (s. Seite 82) hinzu und versuchen Sie, anhand der Folgeseiten den Fehler zu ergründen.	
NICHT MÖGLICH	Sie haben eine Funktion gewählt, die zur Zeit nicht möglich ist.	Lesen Sie die Bedienungsanleitung über eventuelle Einschränkungen hinsichtlich Ihrer gewählten Aktion.	
LEITUNG BESETZT	Ihr Faxpartner wurde nicht erreicht.	Testen Sie die Verbindung mit der Mithör- Option (siehe Seite 42). Haben Sie in der Nebenstelle "*" für die Amtsholung (siehe Seite 15) gedrückt?	
SEITENFEHLER	Es wurde die Anzahl der Seiten voreingestellt, aber eine abweichende Seitenzahl versendet (siehe Seite 47).	Fragen Sie auf der Gegenseite nach, welche Seite gefehlt hat.	
ABRUFFEHLER	Es wurde versucht, eine Vorlage abzurufen. Dabei kam es zu einem Fehler.	Der Abruf war nicht reserviert, das Passwort war falsch, oder der Abruf- schutz erfüllte nicht die geforderten Kriterien (siehe Seite 58).	
JETZT NICHT ERLAUBT	Sie versuchten eine Funktion einzuleiten, die blockiert ist.	Warten Sie, bis die momentane Aktion am Faxgerät beendet ist.	
SERVICE RUFEN		Benachrichtigen Sie bitte den Kunden- dienst Ihres TOSHIBA Händlers.	

<u> </u>	0 0	
Fehlercodes im Sende- bericht und Journal	Zeigt Ihr Faxgerät im Display: "ÜBERTRAGUNGS- FEHLER", so beschreibt der Fehlercode, um welchen Fehler es sich handelt. Diesen Code finden Sie im Sendebericht und im Journal wieder.	
Code	Ursache	Maßnahme / Erklärung
10	Kein Empfangspapier	Füllen sie die Papierkassette wieder auf.
11	Papierstau	Beseitigen Sie den Papierstau (siehe Seite 115/116).
12	Im Vorlageneinzug haben sich Dokumente gestaut.	Entfernen Sie den Vorlagenstau, wie auf Seite 115 beschrieben.
13	Obere Abdeckungen geöffnet	Lassen Sie diese Klappen vorsichtig einrasten.
14	Tonermangel	Bitte Setzen Sie eine neue Patrone ein (siehe Seite 88).
20	Netzausfall	Während einer Faxübertragung kam es zu einem Stromausfall.
21/Eo/E6	Druckerstörung / Bildspeicherfehler	Versuchen Sie, die Druckerstörung zu beheben, andernfalls benachrichtigen Sie bitte den Kundendienst Ihres TOSHIBA- Händlers.
22	Speicherfehler	Sollte dieser Fehler häufiger auftreten, benachrichtigen Sie bitte den Kunden- dienst Ihres TOSHIBA-Händlers.
23	Interner Fehler	Sollte dieser Fehler häufiger auftreten, benachrichtigen Sie bitte den Kunden- dienst Ihres TOSHIBA-Händlers.
30	Die Übertragung wurde durch den Sender / Empfänger unterbrochen.	Starten Sie die Übertragung erneut bzw. bitten Sie Ihren Faxpartner um eine erneute Übertragung.
32	Seitenfehler	Es wurde die Anzahl der Seiten voreingestellt, aber eine abweichende Seitenanzahl versendet (siehe Seite 47).
33	Abruffehler	Der Abruf war nicht reserviert, das Passwort war falsch oder der Abrufschutz erfüllte nicht die geforderten Kriterien (siehe Seite 58).
42	Speicher ist voll	Senden Sie Ihre Vorlage(n) mit einer geringeren Auflösung, oder senden Sie diese im direkten Modus (siehe Seite 36). Tritt dieser Fehler häufiger auf, wenden Sie sich bitte, wegen einer Speicher- erweiterung, an Ihren Fachhändler.
50	Leitung besetzt	Testen Sie die Verbindung mit der Mithör- Option (siehe Seite 42). Haben Sie in der Nebenstelle "*" für die Amtsholung (siehe Seite 15) gedrückt?

TF 831/861 TOSHIBA Störungsbeseitigung



Code	Ursache	Maßnahme / Erklärung
53	Schutzwort falsch	Es wurde eine Vorlage mit falschem Schutzwort abgerufen (siehe Seite 58).
80/B0/D0	Übertragungsfehler	Schlechte Leitung. Das Fax ist wahrscheinlich nicht übertragen worden. Vorsichtshalber Ihre Vorlage noch einmal neu übertragen.
81/B1/B9	Kompatibilitäts-Fehler	Es wurde bei einer Übertragung eine Funktion verwendet, welche kein TOSHIBA- bzw. kein ITU-T genormtes Merkmal darstellt.
82	Trainingsfehler	Schlechte Leitung. Vor der Übertragung überprüfen die Faxgeräte die Leitungsqualität über Testsignale. Tritt dieser Fehler auf, findet keine Übertragung der Vorlage statt.
83/84/85/C1/C2	Bildfehler	Nach der Abstimmung der Faxgeräte fand keine Bildübertragung statt. Tritt dieser Fehler auf, findet keine Übertragung der Vorlage statt.
86/D2	Zeilenfehler	Während der Übertragung sind diverse Zeilen nicht erkannt worden. Rufen sie die Gegenstelle an, um abzuklären, ob das Dokument lesbar ist.
87	Speichern des Bildes nicht möglich	Bei der Gegenstelle kam es zum Speicherüberlauf. Senden Sie Ihre Vorlage zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal.

D 112 Störungsbeseitigung

J		
Sendestörungen	Wenn Sendungen nicht wunschgemäß erfolgen, muß nicht gleich eine Katastrophe dafür verantwortlich sein.	Oftmals stecken nur Kleinigkeiten hinter dem Problem. Die folgende Liste gibt Ihnen einen Überblick über mögliche Ursachen.
Problem	mögliche Ursachen	Lösungen
Ihr Dokument wird nicht automatisch eingezogen.	Es liegt ein Fehler an Ihrem Telefax vor.	Zeigt das Display eine Fehlermeldung, beheben Sie die Störung und löschen die Anzeige mit der STOP-Taste.
	Ihr Telefax hat keinen Strom	Ist der Netzstecker in der Steckdose? Das Telefax muß eingeschaltet sein (siehe Seite 4).
	Vorlagenformat oder Papierstärke entsprechen nicht den Vorgaben.	Benutzen Sie nur zulässige Vorlagen (siehe Seite 31).
	Das Bedienfeld ist nicht richtig geschlossen.	Schließen Sie das Bedienfeld; es muß an beiden Seiten bündig aufliegen bzw. eingerastet sein.
Die Anzeige "Übertragung" erscheint nicht im Display, wenn Sie die START-Taste betätigen.	Sie haben bei der Wahl mit dem Telefon den Hörer aufgelegt, bevor Sie die START-Taste gedrückt haben.	Wählen Sie erneut. Warten Sie, bis das Telefax der Gegenstelle sich gemeldet hat - erst danach drücken Sie die START- Taste und legen den Hörer auf.
Die Vorlage wird beim Senden oder Kopieren beschädigt.	Vorlagenformat oder Papierstärke entsprechen nicht den Vorgaben.	Benutzen Sie nur zulässige Vorlagen (siehe Seite 31).
	Die Vorlagenführungen sind nicht richtig eingestellt.	Stellen Sie die Vorlagenführungen passend ein.
Ihr Telefax hat die Übertragung fehlerfrei durchgeführt, aber die Gegenseite hat nichts empfangen.	Das andere Telefax ist nicht betriebsbereit (z. B. Papierstau oder fehlendes Empfangspapier).	Bitten Sie den Empfänger, sein Telefax betriebsbereit zu machen. Danach wiederholen Sie die Übertragung.
Das gesendete Dokument kam beim Empfänger als leere Seite an.	Sie haben Ihre Vorlage mit der falschen Seite (Rückseite) in Ihr Telefax eingelegt	Senden Sie Ihr Dokument noch einmal: Die bedruckte Seite muß auf dem Vorlageneinzug nach unten zeigen.
Der Empfänger meldet: Das übertragene Dokument ist schlecht lesbar.	Die Leseeinheit Ihres Telefax ist verschmutzt oder beschädigt.	Machen Sie eine Eigenkopie Ihrer Vorlage (siehe Seite 29). Ist auch die schlecht, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.
	AUFLÖSUNG und KONTRAST sind nicht optimal eingestellt.	Machen Sie eine Eigenkopie Ihrer Vorlage (siehe Seite 29) und passen Auflösung und Kontrast an (siehe Seite 44/45). Überprüfen Sie die Einstellung mit einer erneuten Eigenkopie.
	Die Telefonverbindung ist mangelhaft.	Wählen Sie neu. Eventuell bekommen Sie dann eine bessere Verbindung.
Kurz- oder Zielwahl funktionieren nicht.	Kurz- oder Zielwahlen sind nicht korrekt gespeichert.	Prüfen und korrigieren Sie die gespeicherte Rufnummer (siehe Seite 70/75).
Bei aufgenommenem Hörer ertönt kein Wählton.	Das Telefon ist nicht richtig angeschlossen.	Prüfen Sie den Anschluß Ihres Telefons an der TAE-Dose (siehe Seite 7).
	Das Faxgerät ist nicht richtig angeschlossen.	Stecken Sie das Anschlußkabel Ihres Faxgerätes in die TAE-Dose (siehe Seite 7).
Ihr Ruf kommt nicht an, obwohl Sie die richtige Nummer gewählt haben.	Ihr Telefax ist auf den falschen Wählmodus eingestellt.	Schalten Sie auf das richtige Wahlverfahren um: Ton- oder Impulswahl (siehe Seite 14).
	Wenn Sie an einer Nebenstellenanlage angeschlossen sind: Falscher Anschlußtyp ist eingestellt.	Stellen sie den Anschlußtyp auf NEBENSTELLE (siehe Seite 15).
	Ihr Faxgerät hat keine Verbindung zum Telefonnetz.	Stecken Sie das Anschlußkabel Ihres Faxgerätes in die TAE-Dose (siehe Seite 7).

TF 831/861 TOSHIBA Störungsbeseitigung



Empfangsstörungen	Wenn der Fax-Empfang nicht wunschgemäß erfolgt, muß nicht gleich eine Katastrophe dafür verantwortlich sein.	Oftmals stecken nur Kleinigkeiten hinter dem Problem. Die folgende Liste gibt Ihnen einen Überblick über mögliche Ursachen.
Problem	mögliche Ursachen	Lösungen
Sie drücken bei abgehobenem Telefonhö- rer die START-Taste, um ein Fax zu empfangen - und nichts geschieht.	Es liegt ein Fehler an Ihrem Telefax vor.	Zeigt das Display eine Fehlermeldung, beheben Sie die Störung und löschen die Anzeige mit der STOP-Taste.
	Das Telefax ist nicht korrekt angeschlossen.	Prüfen Sie die Verkabelung (s. Seite 7).
	Ihr Telefax hat keinen Strom.	Ist der Netzstecker in der Steckdose? Das Telefax muß eingeschaltet sein (siehe Seite 7).
	Es liegt noch eine Vorlage im Einzug.	Drücken Sie die STOP-Taste und entnehmen Sie die Vorlage.
	Sie haben den Hörer aufgelegt, bevor Sie die START-Taste gedrückt haben.	Warten Sie, bis das Telefax der Gegenstelle sich erneut meldet - danach drücken Sie die START-Taste und legen dann den Hörer auf.
	Eine Geräteabdeckung ist nicht geschlossen.	Schließen Sie die Abdeckung. Achten Sie auf eine entsprechende Display-Meldung.
Ihr Empfangspapier wird nicht transportiert.	Ihr Telefax hat einen Papierstau.	Beheben Sie die Störung, wie auf Seite 116 beschrieben.
Das übertragene Dokument ist schlecht lesbar.	Die Qualität der Vorlage ist mangelhaft.	Bitten Sie den Absender, Auflösung und Kontrast neu einzustellen und erneut zu senden.
	Die Qualität des Empfangspapiers ist mangelhaft.	Bitte verwenden Sie nur A4-Papier der entsprechenden Qualität (siehe Seite 31).
Sie haben ein völlig leeres Blatt empfangen.	Der Absender hat einen Fehler beim Laden des Dokuments gemacht.	Fragen Sie nach, ob der Absender die Vorlage falsch herum eingelegt hat.
Das empfangene Dokument wird nur teilweise ausgedruckt.	Die Abdeckung Ihres Telefax ist nicht auf beiden Seiten geschlossen.	Schließen Sie die Abdeckung; sie muß an beiden Seiten bündig aufliegen bzw. eingerastet sein.
Sie können problemlos Faxe versenden, aber keines empfangen.	Der Empfangsschutz ist eingeschaltet.	Stellen Sie den Empfangsschutz aus (siehe Seite 28).

Abtastung reinigen


Zur Reinigung Ihres Telefax verwenden Sie bitte niemals aggressive Materialien - sie könnten das Gerät beschädigen. Werden übertragene Dokumente schlecht lesbar, muß der Abtaster gereinigt werden. Wann, können Sie leicht überprüfen: Machen Sie eine Testkopie eines Dokumentes und vergleichen Sie Kopie und Original.


Bevor Sie das Bedienfeld öffnen

wie im Bild gezeigt, drucken Sie eventuell im Speicher befindliche Daten aus.



Danach schalten Sie Ihr Telefax aus.





Mit einem weichen Tuch

wischen Sie die beweglich befestigte weiße Walze und das darunter liegende Glas ab.




Sind die Teile stark verschmutzt, können Sie auch ein leicht angefeuchtetes Tuch benutzen und trocken nachwischen.

Vor dem Schließen

des Bedienfeldes bringen Sie die weiße Walze bitte wieder in ihre alte Position.

Schalten Sie Ihr Telefax wieder ein.




Dokumentstau


So beseitigt man einen Vorlagenstau

Mit der Entriegelungstaste läßt sich die Bedienfeldabdeckung öffnen.



Lassen Sie Ihr Telefax eingeschaltet.





Die gestaute Vorlage

bitte vorsichtig herausziehen.




diese.

Versuchen Sie nicht, das gestaute Dokument erneut zu versenden. Benutzen Sie eine Trägerfolie oder machen Sie eine Fotokopie und versenden

Das Bedienfeld schließen

Achten Sie darauf, daß die Abdeckung wieder fest einrastet. Jetzt mit der "STOP-Taste" die Fehlermeldung löschen.



Störungsbeseitigung


115

Gestautes Empfangspapier entfernen.

Nach dem Öffnen

des oberen und seitlichen Gehäuses erkennen Sie, an welcher der hier abgebildeten Stellen sich das Papier gestaut hat:

Entnehmen Sie es ohne Gewaltanwendung aus diesem Bereich...





...oder unterhalb der Druckereinheit.

Berühren Sie keine Teile im Inneren des Gerätes, außer den hier beschriebenen. Die Heizungsab-


deckung kann sehr heiß sein - selbst nach Ausschalten des Geräts. Öffnen Sie bei

Papierstau niemals die Empfangspapier-Kassette. Wenn nötig, halten Sie die Fixierstation hoch und ziehen das gestaute Papier vorsichtig






Nachdem Sie ggf. die Druckereinheit wieder eingesetzt haben, schließen Sie die Abdeckungen mit leichtem Druck, bis sie fest eingerastet sind. Mit der Taste STOP löschen Sie die Fehlermeldung.



Stempelfarbe nachfüllen


Falls Sie den optionalen Sendestempel benutzen, muß von Zeit zu Zeit Farbe nachgefüllt werden.





Mit einem Tastendruck läßt sich das Bedienfeld öffnen.

Lassen Sie zwei oder drei Tropfen auf das Stempelkissen tropfen.



Das Bedienfeld schließen.



116 Störungsbeseitigung

Fernwartung (COMLINE)

Ihr Faxgerät läßt eine Ferndiagnose zu; d. h. über die Telefonleitung können interne Einstellungen gelesen und verändert werden. Damit der Datenschutz gewahrt bleibt, ist COMLINE erst dann möglich, wenn Sie Ihr Faxgerät dafür freischalten.

15-03-97 SAM 19:56 SENDEBEREIT FREIER SPEICHER 100 % VORLAGE EINLEGEN

1.OPTIONEN 2.LISTEN 3.INSTALLATION 4.MENÜ-LISTE

9/3

COMLINE 1.JA 2.NEIN

B



Bereitschafts-Anzeige

Einstieg in das Menü

Die ersten 4 Menüpunkte werden angezeigt.

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

Eingabe-Aufforderung für COMLINE-Freischaltung

Auswahl des gewünschten Menüpunktes

mit STOP Rückkehr zur Empfangs-Bereitschaft

Nebenstellenanschluß

Wird Ihr Telefax an eine Nebenstellenanlage angeschlossen, sind zusätzliche Fehlerquellen möglich. Bei Störungen sollten Sie die folgenden Punkte einmal durchgehen und mit der aktuellen Installation Ihres Faxgerätes vergleichen. Ziehen Sie ggf. den Aufsteller der Nebenstellenanlage hinzu.

- Ist die Nebenstellenanlage amtsberechtigt?
- Ist die Nebenstellenanlage durchwahlberechtigt?
- Haben Sie die "*"-Taste vor der eigentlichen Rufnummer eingegeben?
- Wie erfolgt die Amtsholung (Erdtaste, Flash, Kennziffer)?
- Welches Wahlverfahren wird benutzt (Impuls-, Mehrfrequenz-Verfahren)?

TF 831/861 TOSHIBA Störungsbeseitigung 117 D

Sicherheitsdaten

Wir erklären, daß das C€Zeichen von TOSHIBA bzw. TEC Corporation gemäß den Richtlinien EN 50 082-1, EN 55 022/B und EN 60950 verwendet wird.

Geräuschemissionspegel

Maschinenlärminformationsverordnung 3. GSGV, 18. 01. 1991:

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß ISO 7779.

D 118 Sicherheitsdaten TOSHIBA TF 831/861

Index

Abruf reservieren	,57	Hauptanschluss	15	Schutzwort	5
Abrufen	,57ff	Heizungsreiniger erneuern	5	Sendebericht	8,
Absenderkennung	,13			Sendekopfzeile	9
Abteilungscode	96	Impulswahl	,14	Senden ohne Speicher	3
Amtsholung	,15	Installation	10ff	Senden, zeitversetzt	8
Anschließen	7			Sendeprobleme	,11
Auflösung		Job löschen	,56	Sendeschutz	,48
Auspacken		Job im Speicher	33ff	Sendestempel	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Journal		Sendung löschen	
Bedienungselemente	1-2			Sparschaltung	
200.0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Kennung	13	Speicherempfang	
Code, TOSHIBA-Code	58ff	Kennziffer	•	Speichererweiterung	
Comline		Kommunikationsfehler		Speichern Namen	
Commit	,,,,,,	Kontrast		Speichern Rufnummern	
Datum	17	Kopie, Eigenkopie	•	Sprache	
		Kostenstellenverwaltung		Stationsnamen speichern	
Deckblatt		Kurzwahl		Störungen	
Dokumente einlegen		Kuizwaiii	,7011		
Dokumente senden		Laitummaatärummaa	100#	Stempelfarbe nachfüllen	
Dokumente abrufen		Leitungsstörungen		Störungen, Leitungsstörungen	
Dokumente zum Abruf reservieren		Liste, Funktionsliste	•	Sub-Adresse	/
Druckeinheit wechseln	5	Liste, Journal			
		Liste, Rufnummernliste	, -	TAE Dose	
ECM		Liste, Sendebericht		Telefonbuch	
Eigenkopie		Löschen von Kurzwahlen		Temporäre Gruppe	
Einmalige Gruppe	,40	Lüfter abschalten	,94	Toner nachfüllen	,
Empfangen	,18ff			Tonwahl	1
Empfang löschen	,27	Mithören	,42ff	TOSHIBA-Code	58
Empfangsfußzeile (RTI)	91	Mehrfrequenzwahl	,14	Transport	,
Empfangspapier nachfüllen	8			Trommel wechseln	,
Empfangsprobleme	,114	Namen speichern	11ff	TTI (Sendekopfzeile)	9
Empfangsspeicher	,20	Nebenstellenanlage	,15		
Empfangsschutz				Übersicht	,1-
Empfangsverkleinerung		Papier einlegen	,8,31	Übertragungsfehler	,109
Empfang, vertraulicher		Papierstau	,115ff	Übertragungsgeschwindigkeit	
Erdtaste				reduzieren	4
	,,,,	Reservieren, Abruf	,57	Umgekehrter Ausdruck	
Faxpapier einlegen	8 31	RTI (Empfangsfußzeile)	91	Uhrzeit	
Fehler selbst erkennen und beheben		Rufanzahl			,,
Fehler, Übertragungsfehler		Rufnummern speichern	, -	Vertraulicher Empfang	2
Fehlercode		Rufnummernliste		Vorlagen	
Fehlermeldungen	•	Rundsenden		Vorlagen Senden	
		Hulluschuch		Vorlagen zum Abruf reservieren	
Fernwartung				Vorlagenstau	
Flash				vonagenstau	,11
Funktionsliste	,86			Wählen	3
Geräteübersicht	1-2			Wahlverfahren	
Gerät transportieren				Wahlwiederholung	5
Graustufen				J	,-
Gruppe, einmalige				Zeitversetzt Senden	8
Gruppensenden				Zielwahl Taste	
Gruppen speichern				_5	,/
arabben sherenern	, / 011				

Schutzwort			
Sendebericht,82			
Sendekopfzeile,90			
Senden ohne Speicher,36			
Senden, zeitversetzt,89			
Sendeprobleme,113			
Sendeschutz,48ff			
Sendestempel,51,106			
Sendung löschen,56			
Sparschaltung,94			
Speicherempfang,20			
Speichererweiterung,9			
Speichern Namen			
Speichern Rufnummern,70ff			
Sprache			
Stationsnamen speichern,11			
Störungen,109ff			
-			
Stempelfarbe nachfüllen,116			
Störungen, Leitungsstörungen, 109ff			
Sub-Adresse			
TAE D			
TAE Dose			
Telefonbuch,39			
Temporäre Gruppe,40			
Toner nachfüllen,6			
Tonwahl,14			
TOSHIBA-Code,58ff			
Transport5			
Trommel wechseln,5			
TTI (Sendekopfzeile)90			
Übersicht,1-2			
Übertragungsfehler,109ff			
Übertragungsgeschwindigkeit			
reduzieren,49			
Umgekehrter Ausdruck			
Uhrzeit			
,			
Vertraulicher Empfang21			
Vorlagen			
Vorlagen Senden			
Vorlagen zum Abruf reservieren57			
Vorlagenstau,115			
vonagonataa,119			
Wählen,32			
Wahlverfahren,14			
Wahlwiederholung,53			
Zeitversetzt Senden,89			
Zielwahl Taste,75			

Index 119 D TF 831/861 TOSHIBA